



EK-GC200

คู่มือการใช้งาน

เกี่ยวกับคู่มือเล่มนี้

- โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง
- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
- รูปภาพและภาพหน้าจอต่างๆ อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับรุ่นล่าสุดของคู่มือนี้ โปรดดูจากเว็บไซต์ของซัมซุงที่ www.samsung.com
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ, ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่ารหัสหรือการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องของคุณหรือแอปพลิเคชันทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้เอกสารประกอบเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบต่อการสำเนาหรือการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อาจมีการอัปเดตและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟต์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ข้อตกลงการใช้งานของซัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
- ขอแนะนำให้ผู้ใช้เครื่องของคุณภายในประเทศที่คุณซื้อ
- ใช้เครื่องนี้อย่างมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน

ไอคอนเพื่อการแนะนำ



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ



หมายเหตุ: ข้อควรรู้ คำแนะนำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

คำแนะนำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆ ของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปร หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Adobe, ตราสัญลักษณ์ Adobe และ Photoshop เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- HDMI, ตราสัญลักษณ์ HDMI และข้อความ “High Definition Multimedia Interface” เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ



แอปพลิเคชันที่เข้ากันไม่ได้

บางแอปพลิเคชันจาก Android Play สโตร์ อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง และอาจมีตำแหน่งไม่พอดีกับขอบหน้าจอ



PlanetFirst เป็นสิ่งแทนคำมั่นสัญญาของบริษัท Samsung Electronics ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจและการจัดการที่ขับเคลื่อนด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำการใช้งานดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์อันตรายและเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณมีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด เนื้อหาบางส่วนอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้



คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น

อย่าถอดประกอบหรือพยายามซ่อมแซมเครื่องของคุณ

- การกระทำได้กล่าวอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือทำให้เครื่องเสียหายได้

ห้ามใช้เครื่องของคุณใกล้กับก๊าซและของเหลวที่ไวไฟหรือระเบิดได้

- การกระทำได้กล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด

ห้ามสอดวัสดุไวไฟเข้าไปในเครื่อง หรือจัดเก็บวัสดุเหล่านี้ไว้ใกล้เครื่อง

- การกระทำได้กล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้

ห้ามถือเครื่องของคุณหรือสายไฟด้วยมือเปียก

- การกระทำได้กล่าวอาจทำให้เกิดไฟช็อตได้

ป้องกันอันตรายต่อการมองเห็นของเป้าหมาย

- ห้ามใช้แฟลชในระยะใกล้ (ใกล้กว่า 1 ม.) กับคนหรือสัตว์ ถ้าคุณใช้แฟลชใกล้ตาของเป้าหมายมากเกินไป อาจทำให้เกิดอันตรายต่อการมองเห็นอย่างชั่วคราวหรือถาวรได้

ห้ามกดหรืออมตัวเครื่องหรือแบตเตอรี่ และนำเครื่องไว้ห่างจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้
- เด็กและสัตว์เลี้ยงอาจกลืนกินชิ้นส่วนขนาดเล็ก
- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กจะสามารถใช้งานได้ถูกต้อง

อย่าให้เครื่องสัมผัสถูกแสงอาทิตย์โดยตรงหรืออุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานาน

- การสัมผัสถูกแสงอาทิตย์หรืออุณหภูมิสูงมากอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนประกอบภายในเครื่องอย่างถาวรได้

หลีกเลี่ยงการคลุมเครื่องหรือเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือผ้าคลุม

- เครื่องอาจเกิดความร้อนสูง ซึ่งอาจทำให้เครื่องบิดเบี้ยวหรือเกิดไฟไหม้

ห้ามจับสายไฟหรือเข้าใกล้เครื่องชาร์จระหว่างฝนฟ้าคะนอง

- การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟช็อตได้

ถ้าหากมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในเครื่อง ให้ถอดเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟทั้งหมด เช่น แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จ จากนั้นติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ปฏิบัติตามข้อบังคับใดๆ ที่จำกัดการใช้งานเครื่องในบริเวณเฉพาะ

- หลีกเลี่ยงการรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- ปิดเครื่องของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน เครื่องของคุณอาจทำให้เกิดการรบกวนอุปกรณ์ทางการบินได้ ปฏิบัติตามข้อบังคับของสายการบิน และปิดเครื่องของคุณเมื่อได้รับคำแนะนำจากบุคลากรของสายการบิน
- ปิดเครื่องเมื่ออยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องของคุณอาจรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการด้านสาธารณสุข ปฏิบัติตามระเบียบ ป้ายคำเตือน และคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์

หลีกเลี่ยงการรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องนี้และเครื่องกระตุ้นหัวใจทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังที่แนะนำโดยผู้ผลิตและกลุ่มวิจัย ถ้าคุณมีเหตุผลใดๆ ที่ทำให้สงสัยว่าเครื่องของคุณมีการรบกวนกับเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใด ให้ปิดเครื่องทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ

ห้ามใช้เครื่องขณะที่กำลังชาร์จ

- การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟช็อตได้

จัดการและกำจัดเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ของคุณอย่างระมัดระวัง

- ห้ามกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาไฟเด็ดขาด อย่าวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนด้านบนหรือด้านในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ อุปกรณ์อาจจะระเบิดได้หากร้อนเกินไป ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบในท้องที่เมื่อทำการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ห้ามบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์
- หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปไว้ในที่ที่ความดันภายนอกสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลัดวงจรหรือเกิดความร้อนสูงภายในได้

ป้องกันอุปกรณ์ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จไม่ได้รับอันตราย

- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจายปริมาณมาก

- ฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติและอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

ป้องกันแฉีกอเนกประสงค์และปลายด้านเล็กของเครื่องชาร์จไม่ให้สัมผัสกับวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้า เช่นของเหลว ฝุ่น ผงโลหะ และไส้ดินสอ

- วัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าอาจทำให้เกิดการลัดวงจรหรือทำให้ชั้วไฟฟ้าสึกหรอ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้

ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่เข้ามาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก

- เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บรุนแรงได้

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดหรือรั่ว

- ในการกำจัดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียม-ไอออนของคุณอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุด

ห้ามใช้งานเครื่องของคุณกลางแจ้งในช่วงฝนฟ้าคะนอง

- การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

ไม่ควรใช้เครื่องของคุณในโรงพยาบาล อากาศยาน หรือในอุปกรณ์ยานยนต์ ที่อาจได้รับการบงกชจากคลื่นความถี่วิทยุ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม.
- เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อลดการรบกวนเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจให้น้อยที่สุด ให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเฉพาะบนด้านร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจนั้น
- ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนั้นก่อนการใช้อุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนั้นจะได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์หรือไม่
- บนอากาศยาน การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจรบกวนอุปกรณ์นำทางอิเล็กทรอนิกส์ของอากาศยานได้ ให้ปิดอุปกรณ์ระหว่างการนำเครื่องขึ้นและลง หลังจากนำเครื่องขึ้น คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ในโหมดการบินหากได้รับการอนุญาตโดยบุคลากรบนเครื่องบิน
- ปิดเครื่องในโรงพยาบาล และปฏิบัติตามระเบียบ ป้ายคำเตือน และคำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกข้อ อุปกรณ์ของคุณสามารถรบกวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากการรบกวนคลื่นวิทยุจากอุปกรณ์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม



ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องเมื่อต้องการจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน

- แบตเตอรี่ที่ใส่อยู่อาจรั่วไหลหรือถูกกัดกร่อนเมื่อเวลาผ่านไป และอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเครื่องของคุณ

ใช้แบตเตอรี่สำรองแบบลิเทียมไอออนของแท้ที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น อย่าทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือถูกความร้อน

- แบตเตอรี่ปลอม เสียหาย หรือถูกความร้อน อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือทำให้บาดเจ็บทางร่างกายได้

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเชื่อมต่อ และอุปกรณ์เสริมที่รับรองโดยซัมซุงเท่านั้น

- การใช้งานแบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จที่จำหน่ายทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง หรืออาจทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และยังสามารถทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณและได้รับการรับรองโดยซัมซุง แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จที่เข้ากันไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเป็นอันตรายหรือเสียหายอย่างรุนแรง
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ใช้งานแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเท่านั้น

- การใช้แบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้

ห้ามสัมผัสแฟลชขณะยิงแฟลช

- แฟลชจะมีความร้อนสูงมากเมื่อยิงแฟลช และอาจทำให้ผิวหนังไหม้

เมื่อใช้งานเครื่องชาร์จ ให้ปิดเครื่องก่อนถอดสายไฟจากเครื่องชาร์จ

- การไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟช็อตได้

ถอดเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟที่ผนังเมื่อไม่ได้ใช้งาน

- การไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟช็อตได้

ห้ามใช้สายไฟ หรือปลั๊กที่ชำรุด หรือช่องเสียบไฟที่หลวม เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่

- การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้

ห้ามให้เครื่องชาร์จสัมผัสกับตัว +/- ที่แบตเตอรี่

- การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้

ห้ามทำเครื่องหล่นหรือกระแทกอย่างรุนแรง

- การกระทำดังกล่าวอาจทำให้น้ำจ่อหรือส่วนประกอบภายนอกหรือภายในเสียหาย

ปฏิบัติตามข้อควรระวังเมื่อคุณเชื่อมต่อสายเชื่อมต่อและใส่แบตเตอรี่และการ์ดความจำ

- ถ้าคุณฝืนใส่ตัวเชื่อมต่อ เชื่อมต่อสายอย่างไม่ถูกต้อง หรือใส่แบตเตอรี่และการ์ดความจำอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้ช่องเสียบ ตัวเชื่อมต่อ และอุปกรณ์เสริมเสียหายได้

นำบัตรที่มีแถบแม่เหล็กไว้ห่างจากตัวเครื่อง

- ข้อมูลที่จัดเก็บในบัตรอาจเสียหายหรือถูกลบได้

ไม่ควรใช้แบตเตอรี่หรือการ์ดความจำที่ชำรุด

- เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟช็อต หรือเครื่องอาจทำงานผิดปกติ หรือทำให้เกิดไฟไหม้ได้

ห้ามวางเครื่องไว้ภายในหรือบริเวณใกล้เคียงสนามแม่เหล็ก

- เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต บัตรโทรศัพท์ สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก

ห้ามใช้งานเครื่องหากหน้าจอชำรุด

- ถ้าแก้วหรือส่วนประกอบอะคริลิกแตกหัก ให้ไปที่ศูนย์บริการซ่อมแซมเพื่อซ่อมแซมเครื่อง

ตรวจสอบว่าเครื่องทำงานได้เป็นปกติก่อนใช้งาน

- ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียไฟล์ หรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของเครื่อง หรือการใช้งานเครื่องอย่างไม่ถูกต้อง

คุณจะต้องเสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับเครื่องของคุณ

- ถ้าหากสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์ของคุณเสียหายได้ ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

ห้ามให้เลนส์ถูกแสงอาทิตย์ส่องโดยตรง

- เพราะตัวรับภาพอาจสีเพี้ยนหรือทำงานผิดปกติได้

ถ้าเครื่องมีความร้อนสูงเกินไป ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและรอให้เย็นลง

- การใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานอาจทำให้แบตเตอรี่มีความร้อนสูงเกินไป และทำให้อุณหภูมิภายในเครื่องสูงขึ้นได้ ถ้าเครื่องหยุดทำงาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและรอให้เย็นลง
- อุณหภูมิภายในที่สูงอาจทำให้มีสัญญาณรบกวนในภาพถ่ายของคุณ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของอุปกรณ์แต่อย่างใด

หลีกเลี่ยงการรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

- เครื่องของคุณมีการปลดปล่อยสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ซึ่งอาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีฉนวนกันหรือมีฉนวนกันอย่างไม่เหมาะสม เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ อุปกรณ์ช่วยฟัง อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในบ้านหรือยานพาหนะ โปรดปรึกษากับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาการรบกวนใดๆ ที่คุณพบ เพื่อป้องกันการรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ ให้ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุงเท่านั้น

ใช้งานเครื่องของคุณในท่าทางปกติ

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสาอากาศภายในเครื่องของคุณเมื่อเปิดเครื่อง

ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ห้ามนำอุปกรณ์ไปสัมผัสกับควันหรือละอองสารที่หนาแน่น

- การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ภายนอกของอุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติได้

ถ้าคุณใช้เครื่องช่วยการฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการรบกวนคลื่นวิทยุ

- ความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องช่วยการฟังบางอย่างได้ ก่อนการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าเครื่องช่วยการฟังของคุณจะได้รับผลกระทบจากความถี่คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์นั้นหรือไม่

ห้ามใช้งานอุปกรณ์ของคุณใกล้กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ เช่น ระบบเสียงหรือเสาวิทยุ

- คลื่นความถี่วิทยุอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติได้

ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คำแนะนำ และป้ายต่างๆในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ ณ จุดเติมเชื้อเพลิง (ปั้มน้ำมัน) ใกล้กับเชื้อเพลิงหรือสารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

หากคุณสังเกตพบกลิ่นหรือเสียงผิดปกติจากอุปกรณ์ของคุณหรือจากแบตเตอรี่ หรือหากคุณเห็นควันหรือของเหลวไหลออกจากอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์ทันทีและนำไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

- การไม่กระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานเครื่องขณะขับรถ

- ขณะขับรถ การขับอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้เครื่องขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย

ควรให้เครื่องของคุณแห้งอยู่เสมอ

- ความชื้นและของเหลวอาจสร้างความเสียหายแก่ชิ้นส่วนหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ของคุณได้
- ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดเครื่องไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในเครื่อง ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณ อาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ให้เก็บอุปกรณ์ของคุณไว้บนพื้นผิวเรียบเท่านั้น

- ถ้าอุปกรณ์ของคุณตก อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป

- การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

ห้ามใช้อุปกรณ์ของคุณขณะที่เปิดฝาท่ออยู่

- แบตเตอรี่อาจร่วงหล่นจากเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวิดีโอหรือเล่นเกมที่ใช้แฟลชเป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้า ให้หยุดใช้เครื่องทันที
- หากบุคคลใกล้ชิดของคุณมีอาการเป็นลมหรือหน้ามืดระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ลักษณะคล้ายกัน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานอุปกรณ์
- หากคุณรู้สึกไม่สบาย เช่น มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกหรือมึนงง ให้หยุดใช้งานอุปกรณ์ทันทีและปรึกษาแพทย์
- เพื่อป้องกันไม่ให้ดวงตาเมื่อยล้า ให้พักการใช้งานบ่อยๆ ระหว่างการใช้งานอุปกรณ์

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ

- เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวซ้ำๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกม คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ คอ หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น หากคุณยังคงรู้สึกไม่สบายในระหว่างหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดการใช้ อุปกรณ์ และปรึกษาแพทย์

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานเฮดเซต

- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะกำลังเดินอาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่เป็นในการฟังเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่เฮดเซต ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานเฮดเซตในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อเฮดเซตเข้ากับเครื่อง
- ห้ามใช้งานเฮดเซตระหว่างการขับขี่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุ หรืออาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยขึ้นกับท้องที่ของคุณ

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

- ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวคุณเองหรือผู้อื่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่พันกับแขนของคุณหรือวัตถุที่อยู่ใกล้เคียง

ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าลังหรือรอบเอว

- คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายหากคุณหกล้ม

ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบว่าเครื่องหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการติดตั้งภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- หลีกเลี่ยงการวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใกล้กับบริเวณที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

- การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

- เพราะอุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ

อย่าทำให้เครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์ลัดวงจร

- การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟดูด เพลิงไหม้ หรือแบตเตอรี่อาจทำงานผิดปกติหรือระเบิดได้

อย่าเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นมากๆ แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิระหว่าง 5 °C ถึง 35 °C

- ห้ามจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณในบริเวณที่ร้อนมากเช่นภายในรถที่ร้อน การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้หน้าจอทำงานผิดปกติ ส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย หรือทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
- อย่าวางเครื่องถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดของรถ)

การถ่ายโอนข้อมูลและความรับผิดชอบของคุณ

ให้ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณและป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่สำคัญรั่วไหลหรือถูกนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง

- ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้ว ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด
- โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอด้วยความรอบคอบเมื่อต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
- ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่น่าสงสัย หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
- ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- หลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และล็อกเครื่องของคุณโดยใช้ระบบการล็อกด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN
- การถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่าย Wi-Fi อาจเกิดการรั่วไหล ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงการถ่ายโอนข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนในพื้นที่สาธารณะหรือในเครือข่ายเปิด
- ผู้ผลิตเครื่องไม่รับผิดชอบต่อการถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือกฎหมายการกระทำความผิดต่อหน้าธารกำนัล

สารบัญ

การเริ่มต้นใช้งาน

- 18 ส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์
- 19 ปุ่ม
- 20 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์
- 21 การใส่แบตเตอรี่
- 23 การชาร์จแบตเตอรี่
- 24 การตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่
- 25 การใส่การ์ดความจำ
- 27 การใส่สายคล้องข้อมือ
- 28 การเปิดและปิดเครื่อง
- 28 การปรับระดับเสียง
- 29 การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

เบื้องต้น

- 30 ไอคอนตัวบ่งชี้
- 31 การใช้หน้าจอสัมผัส
- 33 การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม
- 37 การแจ้งเตือน
- 37 แผงการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
- 38 หน้าจอหลัก
- 40 การใช้งานแอปพลิเคชัน
- 41 หน้าจอแอปพลิเคชัน

- 42 วิธีใช้
- 42 การกรอกข้อความ
- 44 การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
- 45 การตั้งค่าแอคเคาท์
- 45 การใช้งานคุณสมบัติ NFC (Tag & Go)
- 46 การถ่ายโอนไฟล์
- 48 การป้องกันเครื่อง
- 49 การอัปเดตเครื่อง

กล้องถ่ายรูป: ฟังก์ชันพื้นฐาน

- 50 การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป
- 52 การถ่ายรูป
- 52 การถ่ายวิดีโอ
- 53 การดูรูปภาพและวิดีโอ
- 53 โฟกัสอัตโนมัติและค่ารับแสงอัตโนมัติ
- 53 การซูมเข้าหรือออก
- 54 ถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วยคำสั่งเสียง
- 54 ถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันฟิลเตอร์
- 55 การเปลี่ยนทางเลือกการถ่ายภาพแบบด่วน
- 55 การลดการสั่นของกล้องถ่ายรูป
- 56 การใช้งานการตรวจจับใบหน้า
- 57 คำแนะนำเพื่อถ่ายภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กล้องถ่ายรูป: โหมดถ่ายภาพ

- 61 ออโต้
- 61 สมาร์ท
- 73 ผู้เชี่ยวชาญ
- 76 โหมด ส่วนตัว

กล้องถ่ายรูป: ทางเลือกและการตั้งค่าการถ่ายภาพ

- 77 การกำหนดค่าทางเลือกการถ่ายภาพ
- 77 EV (ความสว่าง)
- 78 ISO (ความไว)
- 79 WB (แหล่งแสง)
- 81 ระบบวัดแสง
- 81 โหมดถ่ายภาพ
- 82 บันทึกเป็นโหมดผู้ใช้
- 82 ขนาดรูปถ่าย
- 82 คุณภาพ
- 82 ปรับรูปภาพ
- 82 ปรับความคมชัดอัตโนมัติ
- 83 แฟลช
- 83 การตั้งเวลา
- 84 โฟกัส
- 84 บริเวณโฟกัส
- 84 One touch shot
- 85 ตรวจจับใบหน้า

- 85 ชุดถ่ายคร่อมแสง
- 86 OIS (กันสั่น)
- 86 ทางเลือกการบันทึกวิดีโอ
- 87 ทางเลือกการแบ่งปันไฟล์
- 87 การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

มีเดีย

- 89 แกลเลอรี
- 93 Paper Artist
- 94 วีดีโอ
- 95 แก้ไขวีดีโอ
- 96 Story Album
- 100 Xtremerra
- 101 เพลง
- 103 YouTube

การสื่อสาร

- 104 รายชื่อ
- 108 อีเมล
- 109 Google Mail
- 111 แสงอาทิตย์
- 111 Google+
- 111 G+ รูปภาพ
- 112 ChatON

เว็บและเครือข่าย

- 113 อินเทอร์เน็ต
- 114 Chrome
- 115 บลูทูธ
- 116 Samsung Link
- 118 Group Play

แอปพลิเคชันและมีเดียสโตร์

- 120 Play สโตร์
- 121 Samsung Apps
- 121 Play Books
- 122 Play ภาพยนตร์
- 122 Play เพลง
- 122 Play Newsstand
- 122 Play เกม

โปรแกรมอรรถประโยชน์

- 123 S Memo
- 126 S Planner
- 128 Dropbox
- 128 Cloud
- 129 ไดรฟ์
- 130 นาฬิกา
- 132 เครื่องคิดเลข
- 132 S Voice
- 133 Google
- 133 ค้นหาด้วยเสียง
- 134 ไฟล์ส่วนตัว
- 135 ดาวน์โหลด

ท่องเที่ยวและท้องถิ่น

- 136 แผนที่

การตั้งค่า

- 137 เกี่ยวกับการตั้งค่า
- 137 การเชื่อมต่อ
- 140 อุปกรณ์ส่วนตัว
- 146 แอคเคาท์
- 147 เพิ่มเติม
- 149 การตั้งค่า Google


ภาคผนวก

- 150 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- 157 การใช้งานหรือการจัดเก็บเครื่อง
- 161 เกี่ยวกับแบตเตอรี่
- 164 มัลแวร์และไวรัส

การทำความสะอาดอุปกรณ์

การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์












ห้ามใช้งานเครื่องถ้าหากมีรอยร้าวหรือรอยแตก แก้วหรืออะคริลิกที่แตกอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่มือและใบหน้าของคุณ นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซ่อมแซมเพื่อรับการซ่อมแซม




- ห้ามปกคลุมบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณ หรือด้วยวัตถุอื่นโดยกเว้นขณะที่คุณถ่ายรูปหรือวิดีโอ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง
- ห้ามติดฟิล์มกันรอย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เซนเซอร์ทำงานผิดปกติ
- ห้ามปล่อยให้หน้าจอหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

ปุ่ม


ปุ่ม	ฟังก์ชัน
 ปุ่มเปิด/ปิด	<ul style="list-style-type: none"> กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง กดค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 7 วินาที เพื่อเริ่มการทำงานใหม่ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดร้ายแรง สายหลุด หรือเครื่องค้าง กดเพื่อล็อกหรือปลดล็อกเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดล็อกเมื่อหน้าจอสัมผัสปิดลง
 ปุ่มปลดแฟลช	<ul style="list-style-type: none"> กดเพื่อนำแฟลชขึ้น
 ชัตเตอร์	<ul style="list-style-type: none"> ในแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสที่เป้าหมาย เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว กดปุ่มเพื่อถ่ายภาพ กดปุ่มเพื่อเปิดกล้อง
 ซุ่ม	<ul style="list-style-type: none"> ในแอปพลิเคชันกล้อง หมุนเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก หมุนเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง
 เมนู	<ul style="list-style-type: none"> สัมผัสเพื่อเปิดรายการของทางเลือกที่มีสำหรับหน้าจอปัจจุบัน สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอหลักเพื่อเริ่มต้นการค้นหาด้วย Google
 หน้าหลัก	<ul style="list-style-type: none"> สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก สัมผัสสองครั้งเพื่อเริ่ม S Voice สัมผัสค้างไว้เพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้
 กลับ	<ul style="list-style-type: none"> สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์


โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:




เครื่อง




แบตเตอรี่




สาย USB



ตัวแปลงไฟผ่าน USB



สายรัดข้อมือ



คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน /
คู่มือการใช้งานแบบย่อ



- ภาพประกอบอาจแตกต่างจากของจริง
- รายการสิ่งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค
- รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์เสริมพิเศษ

คุณสามารถซื้อและใช้งานอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้กับเครื่องของคุณได้

แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ เคสฝาพับ เคสหุ้ม สายรัดข้อมือ แผ่นกันรอยจอภาพ และสาย HDMI




- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ของซัมซุง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การทำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรอง จะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน
- ที่วิบางเครื่องอาจไม่สามารถเข้ากันได้กับเครื่องเนื่องจากข้อกำหนด HDMI

การใส่แบตเตอรี่


ใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา

1 เลื่อนที่ปลดล็อกและเปิดฝาปิด




อย่าบิดหรืองอฝาครอบแบตเตอรี่มากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฝาครอบเสียหายได้

2 ใส่แบตเตอรี่



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนหน้าสัมผัสสีทองของแบตเตอรี่ให้ถูกตำแหน่งเมื่อใส่แบตเตอรี่

3 ถอดฝาปิดและเลื่อนที่ปลดล็อก




การถอดแบตเตอรี่



ปิดอุปกรณ์ก่อนการถอดแบตเตอรี่ หากคุณถอดแบตเตอรี่ออกขณะที่เปิดเครื่องอยู่ เครื่องอาจทำงานผิดปกติได้

เลื่อนที่ปลดล็อกแบตเตอรี่เพื่อปลดล็อกแบตเตอรี่ จากนั้นดึงแบตเตอรี่ออก



การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก หรือเมื่อแบตเตอรี่ไม่ถูกนำมาใช้งานเป็นระยะเวลานาน คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน




ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย



- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงลักษณะว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอปพลิเคชันพร้อมกัน ใช้แอปพลิเคชันเครือข่าย หรือแอปพลิเคชันที่ต้องการการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง
- คุณสามารถชาร์จเครื่องได้โดยการเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่ให้มา ห้ามชาร์จเครื่องขณะที่กำลังเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์อื่น เช่น กล้องรับสัญญาณโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์ทางเสียง

เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB จากนั้นเสียบอีกปลายของสาย USB เข้ากับแฉีคอเนกประสงค์



การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน



- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง
- การชาร์จไฟแบตเตอรี่เกินหรือการคายประจุแบตเตอรี่เกินอาจลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ



อย่านำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระทำได้กล่าวอาจทำให้เครื่องเสียหายได้



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

การตรวจสอบสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่

เมื่อคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่อุปกรณ์ปิดอยู่ ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงสถานะการชาร์จของแบตเตอรี่



กำลังชาร์จ



ชาร์จเต็มแล้ว

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการกำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้งานคุณสมบัติเบื้องหลัง คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:

- เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่วิธีโหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นด้วยตัวจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอปพลิเคชัน
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การใส่การ์ดความจำ

คุณสามารถใช้การ์ดความจำเสริมเป็นตำแหน่งบันทึกข้อมูลภายนอก

เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจำที่มีความจุได้สูงสุด 64 GB โดยขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ




- การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้โดยสมบูรณ์กับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้เครื่องหรือการ์ดความจำเสียหาย หรือทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
- ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจำให้ถูกต้อง



- อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง ไตเร็กทอรีไฟล์ในการ์ดความจำจะปรากฏในโฟลเดอร์ SD memory card

- 1 เลื่อนที่ปลดล็อกและเปิดฝาปิด
- 2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองขึ้น



- 3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าที่
- 4 ถอดฝาปิดและเลื่อนที่ปลดล็อก

การถอดการ์ดความจำ

ก่อนถอดการ์ดความจำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → เพิ่มเติม → ที่จัดเก็บ → ถอด SD การ์ด

ดันการ์ดความจำจนกระทั่งการ์ดถูกปลดออกจากเครื่อง จากนั้นจึงดึงการ์ดออก



อย่าถอดการ์ดความจำขณะที่เครื่องกำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย หรือทำให้การ์ดความจำหรืออุปกรณ์เสียหาย ชัมชุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล

การฟอร์แมตการ์ดความจำ


การ์ดความจำที่ฟอร์แมตโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณ
ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → เพิ่มเติม → ที่จัดเก็บ → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด
→ ลบทั้งหมด



ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การใส่สายคล้องข้อมือ


เลื่อนปลายด้านเล็กของสายรัดข้อมือผ่านช่องใส่ และใส่ปลายด้านใหญ่ลอดห่วง



อย่าแกว่งเครื่องด้วยสายรัดข้อมือ เนื่องจากอาจทำให้คุณบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องเสียหายได้

การเปิดและปิดเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ
กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง



- ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
- กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง และสัมผัส โหมด การบิน เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติไร้สาย

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเครื่อง

การปรับระดับเสียง

หมุนปุ่มหมุนเพื่อปรับระดับเสียงเตือนของเครื่อง หรือเพื่อปรับระดับเสียงขณะกำลังเล่นเพลงหรือวิดีโอ

การสลับเป็นโหมดปิดเสียง











ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

- หมุนปุ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเสียง
- กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส ปิดเสียง หรือ สั่น
- เปิดแผงการแจ้งเตือนจากด้านบนสุดของหน้าจอ แล้วสัมผัส เสียง หรือ สั่น

เบื้องต้น

ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนที่แสดงที่ด้านบนสุดของหน้าจอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่อง ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด

ไอคอน	ความหมาย
	Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
	เปิดใช้งาน GPS
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียง
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั้น
	เปิดใช้งานโหมดการบิน
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใช้หน้าจอสัมผัส

ใช้เฉพาะนิ้วมือเพื่อใช้งานหน้าจอสัมผัส



- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ




- เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์

การทำท่าทางนิ้วมือ


การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ




การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการใดๆ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่มี




การลาก

เพื่อเคลื่อนย้ายไอคอน ภาพย่อ หรือภาพตัวอย่างไปยังตำแหน่งใหม่ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย




การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง สัมผัสสองครั้งอีกครั้งเพื่อย้อนกลับ




การแตะ

แตะไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชันเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ แตะขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการใดๆ เช่นรายชื่อ



การบีบ

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก



การเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม

การเคลื่อนไหวอย่างง่ายทำให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้

ก่อนการใช้งานการเคลื่อนไหว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติการเคลื่อนไหวเปิดใช้งานอยู่ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → การตั้งค่า → อุปกรณ์ส่วนตัว → การเคลื่อนไหว จากนั้นลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางขวา



การสั่นสะเทือนหรือกระแทกอุปกรณ์มากเกินไปอาจทำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

การหมุนหน้าจอ

แอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันอนุญาตให้แสดงผลได้ในทิศทางทั้งแนวตั้งและแนวนอน การหมุนเครื่องจะทำให้หน้าจอปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับการกำหนดทิศทางใหม่




เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้หน้าจอหมุนโดยอัตโนมัติ ให้เปิดแผงแจ้งเตือน แล้วยกเลิกการเลือก การหมุนหน้าจอ



- บางแอปพลิเคชันไม่อนุญาตให้ทำการหมุนหน้าจอ
- บางแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอที่แตกต่างกันโดยขึ้นกับการกำหนดทิศทาง เครื่องคิดเลขจะเปลี่ยนเป็นเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เมื่อหมุนหน้าจอเป็นทิศแนวนอน


การเอียง

สัมผัสค้างไว้ที่สองจุดบนหน้าจอ จากนั้นเอียงอุปกรณ์ไปข้างหลังหรือข้างหน้าเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก




การแพนเพื่อเคลื่อนย้าย

สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง จากนั้นเลื่อนเครื่องไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อย้ายรายการนั้นไปยังแผงที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน




การแพนเพื่อเลื่อนดู

เมื่อภาพถูกซูมเข้าอยู่ ให้สัมผัสค้างไว้ที่จุดหนึ่งบนหน้าจอ จากนั้นเลื่อนเครื่องไปในทิศทางใดๆ เพื่อเลื่อนดูภาพ



การลูป

ใช้มือลูปผ่านหน้าจอเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกใน แกลเลอรี → Screenshots



การปิดหน้าจอ


ใช้ฝ่ามือปิดหน้าจอเพื่อพักการเล่นมีเดีย



การแจ้งเตือน

ไอคอนการแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นที่แถบสถานะด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อรายงานเหตุการณ์ในปฏิทิน สถานะเครื่อง และอื่นๆ ลากจากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน เลื่อนดูรายการเพื่อดูการเตือนเพิ่มเติม เพื่อปิดแผงการแจ้งเตือนให้ลากแถบที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้น


แผงการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว

จากแผงการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว คุณสามารถดูการตั้งค่าปัจจุบันของเครื่องของคุณได้ ลากแผงลงมาจากแถบสถานะ สัมผัส  เพื่อเปิดแผงการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว จากนั้นใช้งานตัวเลือกต่อไปนี้

- **Wi-Fi:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- **GPS:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS
- **เสียง:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง คุณสามารถเปิดสั่นหรือปิดเสียงเครื่องของคุณได้ในโหมดปิดเสียง
- **การหมุนหน้าจอ:** อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง
- **บลูทูธ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- **โหมด การห้าม:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการห้าม ในโหมดการห้าม เครื่องจะปิดกั้นการแจ้งเตือน เพื่อเลือกการแจ้งเตือนที่จะปิดกั้น สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ส่วนตัว → โหมด การห้าม
- **โหมดแฮนด์ฟรี:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดแฮนด์ฟรี
- **ซิงค์:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอปพลิเคชัน
- **โหมด การบิน:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดการบิน



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค

เพื่อจัดเรียงตัวเลือกในแผงการตั้งค่าด่วน เปิดแผงการตั้งค่าด่วน สัมผัส  สัมผัสค้างที่รายการ จากนั้นลากรายการนั้นไปยังตำแหน่งอื่น

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งจะแสดงไอคอนตัวบ่งชี้ วิดเจ็ต โฟลเดอร์ และสิ่งอื่นๆ

หน้าจอหลักสามารถมีแผงหน้าจอหลายแผง เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

จัดเรียงรายการ

เพิ่มไอคอนแอปพลิเคชัน

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนแอปพลิเคชัน จากนั้นลากไปใส่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ

เพิ่มรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างที่หน้าจอหลัก และเลือกหนึ่งในหมวดต่อไปนี้

- **แอปส์และ Widget:** เพิ่มวิดเจ็ตหรือแอปพลิเคชันสู่หน้าจอหลัก
- **แฟ้ม:** สร้างแฟ้มใหม่
- **หน้า:** เพิ่มแผงหน้าจอใหม่ไปยังหน้าจอหลัก

การย้ายรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การลบรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการ และลากไปยังถึงขยะที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอหลัก เมื่อถึงขยะเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้ปล่อยรายการนั้น

การจัดเรียงแผงหน้าจอ

การเพิ่มแผงหน้าจอใหม่

สัมผัส  → แก๊วหน้า → 

การย้ายแผงหน้าจอ

สัมผัส  → แก๊วหน้า สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การลบแผงหน้าจอ

สัมผัส  → แก๊วหน้า สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังถังขยะ

การตั้งค่าวอลเปเปอร์

ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส  → ตั้งวอลเปเปอร์ → หน้าจอหลัก แล้วเลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

- แกลเลอรี: รูปภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพที่ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต
- วอลเปเปอร์แบบ เคลื่อนไหว: รูปภาพเคลื่อนไหว
- วอลเปเปอร์: ภาพวอลเปเปอร์

จากนั้นเลือกรูปภาพและสัมผัส **ตั้งวอลเปเปอร์** หรือเลือกภาพที่ต้องการ เปลี่ยนขนาดภาพโดยการลากเส้นกรอบ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การใช้งานวิดเจ็ต

วิดเจ็ต เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ ในการใช้งาน ให้เพิ่มวิดเจ็ตจากแผงวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก



วิดเจ็ตที่มีให้เลือกอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การเพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ → วิดเจ็ต เลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวาในแผงวิดเจ็ต จากนั้นสัมผัสค้างไว้ที่วิดเจ็ตอันหนึ่งเพื่อเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก นำมาไว้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการ ปรับขนาดโดยการลากที่กรอบหาคำเป็น จากนั้นสัมผัสที่ได้ก็ได้บนหน้าจอเพื่อบันทึกตำแหน่งของวิดเจ็ต

การใช้งานแอปพลิเคชัน

เครื่องสามารถรันแอปพลิเคชันได้หลากหลายประเภท จากแอปพลิเคชันมีเดียจนถึงแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ต

การเปิดแอปพลิเคชัน

ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอปพลิเคชัน เลือกไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิดใช้งาน

การเปิดแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด

สัมผัสค้างไว้ที่  เพื่อเปิดรายการแอปพลิเคชันที่เพิ่งใช้ล่าสุด เลือกไอคอนแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

การปิดแอปพลิเคชัน


ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ และรักษาประสิทธิภาพของเครื่อง

สัมผัสค้างไว้ที่  สัมผัส  แล้วสัมผัส ปิด ด้านข้างแอปพลิเคชันเพื่อสั่งปิด เพื่อปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด สัมผัส ปิด ทั้งหมด หรือสัมผัสค้างไว้ที่  จากนั้นสัมผัส 

หน้าจอแอปพลิเคชัน


หน้าจอแอปพลิเคชันจะแสดงไอคอนสำหรับแอปพลิเคชันทั้งหมด รวมทั้งแอปพลิเคชันที่ติดตั้งใหม่ ที่หน้าจอหลัก สัมผัส แอปส์ เพื่อเปิดหน้าจอแอปพลิเคชัน เพื่อดูแผงอื่นๆ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

การจัดเรียงแอปพลิเคชัน

สัมผัส  → แกว้ ซัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ เพื่อย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การจัดระเบียบด้วยแฟ้ม

จัดแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันในแฟ้มเพื่อความสะดวก

สัมผัส  → แกว้ ซัมผัสค้างไว้ที่แอปพลิเคชัน แล้วลากไปยัง สร้างแฟ้มใหม่ ใส่ชื่อแฟ้มแล้วสัมผัส ตกลง ใส่แอปพลิเคชันลงในแฟ้มใหม่โดยการลาก จากนั้นสัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกการจัดเรียงใหม่

การจัดเรียงแผงหน้าจอ

บีบหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ใช้งานร้านค้าแอปพลิเคชัน เช่น Samsung Apps เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆ

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน


สัมผัส  → ลบการติดตั้ง จากนั้นเลือกแอปพลิเคชันเพื่อถอนการติดตั้ง



แอปพลิเคชันพื้นฐานที่มาพร้อมกับเครื่องไม่สามารถถอนการติดตั้งได้


การแชร์แอปพลิเคชัน

แชร์แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาแล้วให้กับผู้อื่นผ่านอีเมล บลูทูธ หรือวิธีการอื่นๆ

สัมผัส  → แชร์แอปส์ เลือกแอปพลิเคชัน แล้วสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์ ขั้นตอนถัดไปนั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับวิธีการที่เลือก

วิธีใช้

เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอปพลิเคชัน หรือกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญ

สัมผัส วิธีใช้ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส  จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ

การกรอกข้อความ

ใช้งานแป้นพิมพ์สัมผัส หรือคุณสมบัติใส่ข้อมูลด้วยเสียง เพื่อกรอกข้อความ



- การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ
- โหมดอินพุตข้อความอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค

การเปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์

สัมผัสช่องใส่ข้อความใดๆ จากนั้นเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เลือกวิธีเขียน แล้วเลือกชนิดของแป้นพิมพ์ที่จะใช้

การใช้งานแป้นพิมพ์สัมผัส

เลือกภาษาที่ใช้


ที่แป้นพิมพ์ สัมผัส  → เลือกภาษาที่ใช้บ่อย จากนั้นเลือกภาษา

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

สัมผัส  และเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียงแป้นพิมพ์



สำหรับแป้นพิมพ์แบบ 3x4 ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร เมื่อต้องการกรอกตัวอักษร ให้สัมผัสซ้ำๆ ที่ปุ่มกดที่มีตัวอักษรนั้น



การกรอกตัวพิมพ์ใหญ่

สัมผัส  ก่อนกรอกตัวอักษร สำหรับการกรอกตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด ให้สัมผัสสองครั้ง

การเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์



เพิ่มภาษาไปยังแป้นพิมพ์ จากนั้นเลื่อนปุ่มเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์

การใส่ข้อความด้วยเสียง

เปิดใช้งานคุณสมบัติการใส่ข้อความด้วยเสียงแล้วพูดใส่ไมโครโฟน เครื่องจะแสดงสิ่งที่คุณพูด

หากต้องการเปลี่ยนภาษาหรือเพิ่มภาษาสำหรับการรู้จำเสียงพูด ให้สัมผัสภาษาปัจจุบัน

การคัดลอกและวาง

สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ ลาก  หรือ  เพื่อเลือกข้อความเพิ่มขึ้นหรือลดลง จากนั้นสัมผัส คัดลอก เพื่อคัดลอก หรือ ตัด เพื่อตัด ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

หากต้องการวางข้อความไปยังช่องใส่ข้อความใดๆ ให้สัมผัสค้างไว้ที่จุดที่จะแทรก จากนั้นสัมผัส วาง

การเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น (หน้า 137)

การเปิดและปิด Wi-Fi

เปิดแผงการแจ้งเตือนแล้วสัมผัส **Wi-Fi** เพื่อเปิดหรือปิดใช้งาน



- อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารโมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง
- ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → **Wi-Fi** จากนั้นลากสวิตช์ **Wi-Fi** ไปทางขวา

เลือกเครือข่ายจากรายการของเครือข่าย Wi-Fi ที่ตรวจพบ ใส่รหัสผ่านหากจำเป็น แล้วสัมผัส **เชื่อมต่อ** เครือข่ายที่ต้องการ รหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ หลังจากที่คุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi เครื่องจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติถ้าหากมีเครือข่ายนี้อยู่

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย สัมผัส **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi** ที่ด้านล่างสุดของรายการเครือข่าย ใส่ชื่อเครือข่ายใน **SSID** เครือข่าย เลือกระบบป้องกัน แล้วใส่รหัสผ่านถ้าหากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส **เชื่อมต่อ**

การลืมเครือข่าย Wi-Fi

เครือข่ายใดๆ ที่เคยใช้งาน รวมทั้งเครือข่ายปัจจุบัน สามารถสั่งให้ลืมได้เพื่อให้เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติไปยังเครือข่ายนั้น เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย จากนั้นสัมผัส **ลืม**

การตั้งค่าแอคเคาท์

แอปพลิเคชัน Google เช่น Play สโตร์ จำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ Google และ Samsung Apps นั้นจำเป็นต้องใช้แอคเคาท์ซัมซุง สร้างแอคเคาท์ของ Google และซัมซุงเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากเครื่อง

การเพิ่มแอคเคาท์

ให้ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏเมื่อเปิดแอปพลิเคชัน Google โดยยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อที่จะตั้งค่าแอคเคาท์ Google ในการลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ Google ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → เพิ่มแอคเคาท์ → Google หลังจากนั้น สัมผัส ใหม่ เพื่อสมัครหรือสัมผัส ที่มีอยู่ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสมัครแอคเคาท์ให้เสร็จสิ้น สามารถใช้งานมากกว่าหนึ่งแอคเคาท์ Google กับเครื่องของคุณได้


โปรดตั้งค่าแอคเคาท์ซัมซุงด้วยเช่นกัน

การลบแอคเคาท์

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ เลือกชื่อแอคเคาท์ภายใต้ แอคเคาท์ส่วนตัว เลือกแอคเคาท์ที่จะลบออก จากนั้นสัมผัส ลบบัญชีผู้ใช้

การใช้งานคุณสมบัติ NFC (Tag & Go)

จัดวางเสาอากาศ NFC ของโทรศัพท์ไว้ใกล้กับแท็ก NFC ของเครื่องเพื่อเริ่มต้นคุณสมบัติสำหรับการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ควบคุมชุดเตอร์ระยะไกล คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์ที่มี NFC ขณะที่กำลังดูไฟล์เหล่านั้น





- คุณสมบัตินี้รองรับเฉพาะสมาร์ทโฟนที่มี NFC ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้น แนะนำให้คุณใช้เวอร์ชันล่าสุด คุณสมบัตินี้ไม่มีสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
- คุณจะต้องติดตั้ง Samsung Smart Camera App ที่โทรศัพท์หรือเครื่องของคุณก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Samsung Apps หรือ Google Play สโตร์ Samsung Smart Camera App นั้นเข้ากันได้กับกล้องรุ่นต่างๆ ของซัมซุงที่ผลิตในปี 2013 หรือหลังจากนั้น
- เพื่ออ่านแท็ก NFC นำเครื่องที่มี NFC ไว้ใกล้กับแท็ก NFC ของเครื่องของคุณเป็นเวลานานกว่า 2 วินาที
- อย่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลแท็กในลักษณะใดๆ

การเปิดคุณสมบัติช่องมองภาพระยะไกล

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส กล้องถ่ายรูป อ่านแท็กจากอุปกรณ์ที่มี NFC เพื่อเปิดคุณสมบัติช่องมองภาพระยะไกล

การถ่ายโอนภาพถ่ายหรือวิดีโอ

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส แกลเลอรี อ่านแท็กจากอุปกรณ์ที่มี NFC เพื่อถ่ายโอนไฟล์ปัจจุบันไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ

- เพื่อถ่ายโอนไฟล์หลายไฟล์ เลือกไฟล์จากมุมมองภาพย่อ จากนั้นอ่านแท็กจากอุปกรณ์ที่มี NFC

การถ่ายโอนไฟล์

ย้ายไฟล์เสียง วิดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน



รูปแบบไฟล์ต่อไปนี้รองรับโดยบางแอปพลิเคชัน รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเครื่องหรือระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

- เพลง: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx และ ota
- รูปภาพ: bmp, gif, jpg และ png
- วิดีโอ: 3gp, mp4, avi, wmv, flv และ mkv
- เอกสาร: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc และ rtf

การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

Samsung Kies เป็นแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหาที่มีเดียและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาวนโหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

Samsung Kies จะเริ่มต้นการทำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์

2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)

สัมผัส **กล้องถ่ายรูป (PTP)** ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่

3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ



- ห้ามถอดสาย USB ขณะที่กำลังถ่ายโอนไฟล์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือสูญเสียข้อมูล
- ห้ามถอดสาย USB ขณะที่กำลังเปิดเล่นไฟล์ คุณจะต้องหยุดการเปิดเล่นก่อนการยกเลิกการเชื่อมต่อ
- อย่าเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณใช้งานฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องของคุณโดยตรงกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์


การป้องกันเครื่อง

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เก็บในเครื่องโดยการใช้งานคุณสมบัติการป้องกัน เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง

การตั้งค่ารูปแบบ

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ส่วนตัว → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → รูปแบบ

วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN ปลดล็อกสำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก



การตั้งค่า PIN

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ส่วนตัว → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → PIN

ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การตั้งค่ารหัสผ่าน

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ส่วนตัว → ล็อกหน้าจอ → ล็อกหน้าจอ → รหัสผ่าน

ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

การปลดล็อกเครื่อง

เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง และใส่รหัสปลดล็อก



ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่

การอัปเดตเครื่อง

เครื่องสามารถอัปเดตให้ซอฟต์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การอัปเดตผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → เพิ่มเติม → เกี่ยวกับอุปกรณ์ → อัปเดตซอฟต์แวร์ → อัปเดต

การอัปเดตด้วย Samsung Kies

เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัปเดตที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัปเดต คลิกปุ่มอัปเดตในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัปเดต โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies สำหรับรายละเอียดวิธีการอัปเดต



- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือตัวเครื่อง หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องกำลังอัปเดต
- ขณะที่กำลังอัปเดตเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัปเดต

กล้องถ่ายรูป: ฟังก์ชันพื้นฐาน

การเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ

สัมผัส กล้องถ่ายรูป ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน หรือกดปุ่มชัตเตอร์

ใช้งาน แกลเลอรี เพื่อดูภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วยเครื่องนี้ (หน้า 89)




- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง

มารยาทในการถ่ายรูป












- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่มีกฎหมายห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือวิดีโอในสถานที่ที่คุณอาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

การเรียนรู้หน้าจอตัวอย่าง




เรียนรู้ไอคอน

ไอคอนที่แสดงที่หน้าจอตัวอย่างจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกและการตั้งค่าการถ่ายภาพปัจจุบัน ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด

ไอคอน	ความหมาย
	ความเร็วชัตเตอร์
	ค่ารูรับแสง
	ค่ารับแสง
	ความไวแสง ISO
	การตั้งเวลา
	แฟลช
	การรู้จำเสียง
	การแท็กตำแหน่งภูมิศาสตร์
	แชร์รูปภาพ
	แชร์รูปภาพกับคู่หู
	แชร์รูปภาพกับ ChatON

การปิดกล้องถ่ายรูป

ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัส  เพื่อปิดแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปและกลับสู่หน้าจอหลัก




การถ่ายรูป


กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัสที่เป้าหมาย เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายรูป

หรือสัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส เฟรมโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว สัมผัส  เพื่อถ่ายรูป

การถ่ายวิดีโอ

สัมผัส  เพื่อถ่ายวิดีโอ เมื่อต้องการหยุดการบันทึก สัมผัส 

ขณะที่กำลังบันทึก สัมผัส  เพื่อถ่ายภาพ

ขณะที่กำลังบันทึก สัมผัสตำแหน่งที่คุณต้องการโฟกัสเพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัส เพื่อตั้งค่ากล้องถ่ายรูปให้โฟกัสอัตโนมัติ สัมผัส 



- คุณสามารถถ่ายวิดีโอได้นานที่สุด 20 นาทีต่อครั้ง
- เมื่อใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วการเขียนต่ำ เครื่องอาจไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้อย่างถูกต้อง เครื่องอาจหยุดบันทึกวิดีโอ หรือเฟรมของวิดีโอที่บันทึกอาจเสียหาย
- การ์ดความจำที่มีความเร็วการเขียนต่ำจะไม่รองรับวิดีโอความละเอียดสูง เพื่อบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง ให้ใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วการเขียนสูงขึ้น (micro SDHC คลาส 10 หรือสูงกว่า)
- ขนาดเฟรมของวิดีโออาจดูเล็กลง ทั้งนี้ขึ้นกับความละเอียดวิดีโอและอัตราเฟรม
- ถ้าคุณตั้งค่าทางเลือกกันสั่น เสียงระบบกันสั่นอาจถูกบันทึก
- หากฟังก์ชันชุมถูกเปิดใช้งานเมื่อถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายรูปอาจบันทึกเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงานของระบบชุมเข้ามาได้ เพื่อลดเสียงรบกวนจากการชุม ให้เปิดใช้งานคุณสมบัติการชุมเงียบ (หน้า 86)
- ถ้าคุณเปลี่ยนมุมการถ่ายภาพของกล้องกะทันหันขณะที่กำลังถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายรูปอาจไม่สามารถบันทึกภาพได้อย่างแม่นยำ
- ถ้าคุณสัมผัสหน้าจอเพื่อเปลี่ยนจุดโฟกัสด้วยตนเองขณะที่ถ่ายวิดีโอ เสียงการสัมผัสอาจถูกบันทึก

การดูรูปภาพและวิดีโอ

หลังจากถ่ายภาพและวิดีโอ สัมผัสไอคอนแกลเลอรี เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า (หน้า 89)

โฟกัสอัตโนมัติและค่ารับแสงอัตโนมัติ

คุณสามารถปรับโฟกัสและค่ารับแสงของกล้องโดยอัตโนมัติโดยการสัมผัสที่หน้าจอ


ในโหมดถ่ายภาพ สัมผัสบริเวณที่ต้องการโฟกัส กรอบโฟกัสจะย้ายไปยังบริเวณที่ต้องการ และจะมีไอคอนปรากฏที่มุมบนขวาของกรอบโฟกัส จากนั้นลากกรอบเพื่อแยกกรอบโฟกัสอัตโนมัติและกรอบค่ารับแสงอัตโนมัติออกจากกัน ลากแต่ละกรอบไปยังบริเวณที่ต้องการ

เพื่อล็อกโฟกัสหรือค่ารับแสง สัมผัสค้างไว้ที่กรอบนั้นๆ เฟรมที่ถูกล็อกไม่สามารถเคลื่อนย้าย และจะคืนค่าหลังจากการถ่ายภาพ

เพื่อรวมกรอบโฟกัสอัตโนมัติและกรอบค่ารับแสงอัตโนมัติเข้าด้วยกัน ให้ลากกรอบหนึ่งไปซ้อนทับกับอีกกรอบหนึ่ง

การซูมเข้าหรือออก

หมุนปุ่มซูมตามเข็มนาฬิกา หรือแยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า หมุนปุ่มซูมทวนเข็มนาฬิกา หรือบีบนิ้วสองนิ้วเข้าหากันบนหน้าจอเพื่อซูมออก





- เอฟเฟกต์การซูมเข้า/ออก จะมีให้เลือกเมื่อใช้งานคุณสมบัติการซูมขณะถ่ายวิดีโอ
- เมื่อใช้งานฟังก์ชันซูม เลนส์จะเคลื่อนที่ไปข้างหลังและมาข้างหน้าเพื่อปรับโฟกัสก่อนที่จะตั้งอัตราส่วนซูมที่ตรงตามที่คุณต้องการใช้
- เพื่อรักษามุมมองให้เป็นธรรมชาติ อัตราส่วนซูมจะเพิ่มเป็นขั้นที่กว้างขึ้นเมื่ออัตราส่วนซูมมากขึ้น

ถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วยคำสั่งเสียง

ใช้งานการรู้จำเสียงเพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วยคำสั่งเสียง

สัมผัส  →  พูดคำสั่งถ่ายภาพ เช่น สไมล์ ชีส ชูท เรคคอร์ด-วิดีโอ

เพื่อดูคำสั่งเสียงเพิ่มเติมสำหรับควบคุมกล้องถ่ายรูป สัมผัส  → 

ถ่ายภาพหรือวิดีโอด้วยเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์

ใช้งานเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอรูปแบบเฉพาะ








สัมผัส  และเลือกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์

- ไม่มีเอฟเฟกต์: ไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์
- ขอบภาพเบลอ: เอฟเฟกต์นี้ใช้สีสันแบบย้อนยุค ความเข้มสูง และมีเงาขอบภาพมากแบบกล้องโลโม
- เกรย์สเกล: เอฟเฟกต์นี้ทำให้ภาพเป็นสีขาวดำ
- ซีเปีย: เอฟเฟกต์นี้เปลี่ยนสีของฉากหลังไปทางสีแดง
- วินเทจ: เอฟเฟกต์นี้ทำให้ได้อารมณ์ภาพแบบวินเทจ
- สีจาง: เอฟเฟกต์นี้ทำให้สีของภาพจางลง
- เทอร์คอยซ์: เอฟเฟกต์นี้ใช้ลักษณะภาพสีฟ้าเขียวนุ่มนวล
- สีอ่อน: เอฟเฟกต์นี้ใช้ลักษณะภาพสีอ่อน
- การ์ตูน: เอฟเฟกต์นี้จะใช้ลักษณะภาพวาดการ์ตูน

- มูตตี้: เอฟเฟกต์นี้ใช้ลักษณะภาพวาดการ์ตูนสีขาวดำ
- ขรุขระ: เอฟเฟกต์นี้ใช้ลักษณะภาพขรุขระ
- สีนํ้ามัน: เอฟเฟกต์นี้ใช้ลักษณะภาพวาดสีนํ้ามัน
- พิชาย: เอฟเฟกต์นี้ทำขอบเป็นสีดำและทำให้วัตถุบิดเบี้ยวเพื่อเลียนแบบลักษณะของเลนส์พิชาย

การเปลี่ยนทางเลือกการถ่ายภาพแบบด่วน

สัมผัส > เพื่อเปลี่ยนทางเลือกการถ่ายภาพแบบด่วน ทางเลือกที่มีให้นั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมด


-  : การกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับกล้องถ่ายรูป
-  : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานแฟลช
-  : ใช้เพื่อตั้งค่าการถ่ายภาพแบบหน่วงเวลา
-  : เลือกโฟลเดอร์เพื่อบันทึกภาพหรือวิดีโอ เพื่อสร้างแฟ้มใหม่ สัมผัส 
-  : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการรู้จำเสียงเพื่อถ่ายภาพ
-  : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานทางเลือกการแชร์

การลดการสั่นของกล้องถ่ายรูป

ใช้งานคุณสมบัติกันสั่นออพติคอล (OIS) เพื่อลดหรือกำจัดความเบลอนื่องจากกล้องถ่ายรูปสั่น

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → OIS (กันสั่น) และเลือกทางเลือก



ก่อนการแก้ไข








หลังการแก้ไข

การใช้งานการตรวจจับใบหน้า


การถ่ายภาพหน้ายิ้ม

กล้องถ่ายรูปจะตรวจจับใบหน้าที่ยิ้ม และลั่นชัตเตอร์อัตโนมัติ


สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → ตรวจจับใบหน้า → สไมล์ชอท หรือในโหมดหน้าสวย สัมผัส  →  →  → ตรวจจับใบหน้า → สไมล์ชอท

เล็งกล้องถ่ายรูปไปยังเป้าหมายที่เป็นคน และกดปุ่มชัตเตอร์ เมื่อกล้องถ่ายรูปตรวจพบใบหน้าที่ยิ้ม กล้องถ่ายรูปจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ



ตรวจจับใบหน้า





ตรวจจับรอยยิ้ม

การตรวจจับการกระพริบตา

หากกล้องถ่ายรูปตรวจพบการกระพริบตา กล้องถ่ายรูปจะถ่ายรูปถัดไปโดยอัตโนมัติในทันที


สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → ตรวจจับใบหน้า → เช็กการกระพริบตา

เล็งกล้องถ่ายรูปไปยังเป้าหมายที่เป็นคน เมื่อกล้องถ่ายรูปตรวจพบใบหน้าคนแล้ว กรอบสีขาวจะปรากฏรอบใบหน้านั้น หากดวงตาปิดในขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์พอดี จะมีหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏบนหน้าจอ

คำแนะนำเพื่อถ่ายภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ถือกล้องอย่างถูกวิธี




อย่าบังหน้าจอ เลนส์ แฟลช หรือไมโครโฟน



อย่าให้เลนส์ถูกแสงอาทิตย์ส่องโดยตรง เพราะตัวรับภาพอาจสีเพี้ยนหรือทำงานผิดปกติได้

การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส กล้องถ่ายรูปจะปรับโฟกัส ค่ารับแสง และสมดุลสีขาวโดยอัตโนมัติ และกรอบโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีแดง กรอบโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหากไม่สามารถโฟกัส



การลดการสั่นของกล้องถ่ายรูป



ตั้งค่าทางเลือกกันสั่นออพติคอล (OIS) เพื่อลดการสั่นของกล้องถ่ายรูปด้วยวิธีออพติคอล (หน้า 55)



ให้เป้าหมายคงอยู่ในโฟกัส


การโฟกัสที่เป้าหมายอาจทำได้ยากภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- เมื่อมีคอนทราสต์น้อยระหว่างเป้าหมายและฉากหลัง เช่นเมื่อเป้าหมายใส่ชุดที่สีคล้ายกับฉากหลัง
- เมื่อแสงด้านหลังเป้าหมายสว่างเกินไป
- เป้าหมายสว่างหรือสะท้อนแสง
- เป้าหมายมีลวดลายแนวนอน เช่นมู่ลี่
- เป้าหมายไม่ได้อยู่ตำแหน่งกลางเฟรม



ใช้งานการล็อกโฟกัส

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส เมื่อโฟกัสที่เป้าหมายได้แล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนลักษณะการจัดวางภาพได้ และเมื่อคุณพร้อมแล้วจึงกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายรูป




เมื่อถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย

- เปิดแฟลชเพื่อถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย (หน้า 83)
- ปรับค่าความไวแสง ISO (หน้า 78)



เมื่อวัตถุเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

ใช้ทางเลือกการถ่ายภาพต่อเนื่องเพื่อถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ (หน้า 63)






เพื่อบันทึกภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วการเขียนสูงขึ้น (micro SDHC คลาส10 หรือสูงกว่า)

กล้องถ่ายรูป: โหมดถ่ายภาพ

ออโต้

ใช้เพื่อถ่ายภาพด้วยโหมดขึ้นที่เลือกอัตโนมัติโดยกล้องถ่ายรูป ในโหมดนี้ กล้องถ่ายรูปจะรับรู้สภาวะแวดล้อมโดยรอบและปรับค่าปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกับค่ารับแสง รวมทั้งความเร็วชัตเตอร์ ค่ารับแสง การวัดแสง และสมดุลสีขาว เนื่องจากกล้องถ่ายรูปควบคุมฟังก์ชันส่วนใหญ่ ทางเลือกการถ่ายภาพบางส่วนจึงถูกจำกัด โหมดนี้มีประโยชน์สำหรับการถ่ายภาพแบบรวดเร็วโดยมีการปรับค่าน้อยที่สุด

สัมผัส โหมด → ออโต้

เพื่อแสดงไอคอนสำหรับโหมดจากที่มุมบนขวาของหน้าจอภาพตัวอย่างเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง สัมผัส  → 
→  → การแสดงผลการตรวจจับ → เปิด



- กล้องถ่ายรูปอาจตรวจพบขึ้นที่แตกต่างกันแม้ว่าจะถ่ายภาพเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยภายนอกเช่น การสั่นของกล้องถ่ายรูป สภาพแสง และระยะห่างจากเป้าหมาย
- ถ้ากล้องถ่ายรูปไม่รับรู้โหมดขึ้นที่เหมาะสม กล้องถ่ายรูปจะใช้การตั้งค่าปกติสำหรับโหมดนี้
- แม้ว่ากล้องถ่ายรูปจะตรวจพบใบหน้า แต่ก็อาจไม่เลือกเป็นโหมดภาพบุคคล ทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งของเป้าหมายหรือสภาพแสง
- ในโหมดนี้ กล้องถ่ายรูปจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอย่างต่อเนื่องเมื่อทำการเลือกโหมดที่เหมาะสม

ส്മาร์ท

ใช้เพื่อถ่ายภาพโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับฉากแบบต่างๆ

แนะนำโหมดอัจฉริยะ

ในเพื่อถ่ายภาพด้วยหนึ่งในโหมดอัจฉริยะที่กล้องแนะนำโดยอัตโนมัติ

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → แนะนำโหมดอัจฉริยะ

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เลือกโหมดจากรายการที่แนะนำ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ ถ้าคุณไม่เลือกโหมดจากรายการที่แนะนำ กล้องถ่ายรูปจะถ่ายรูปในโหมดอัตโนมัติ

เพื่อคืนค่าโหมดที่เลือกอยู่ สัมผัส 

หน้าสวย

ถ่ายภาพโดยทำให้หน้าสีสว่างขึ้นเพื่อให้รูปดูอ่อนโยน

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → หน้าสวย

กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ สัมผัสใบหน้าหนึ่ง จากนั้นปรับค่าลักษณะพิเศษ เพื่อสลับระหว่างภาพดั้งเดิมและภาพที่ปรับค่าแล้ว สัมผัส ก่อนและหลัง สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกรูปภาพ

เพื่อตั้งค่าให้กล้องปรับค่าเอฟเฟกต์โดยอัตโนมัติ สัมผัส  →  →  → ปรับแต่งใบหน้า → ปิด

รูปภาพที่ดีที่สุด

ใช้เพื่อถ่ายภาพหลายภาพในเวลาสั้นๆ จากนั้นเลือกภาพที่ดีที่สุดจากภาพเหล่านั้น

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → รูปภาพที่ดีที่สุด

กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหลายภาพ สัมผัสค้างที่ภาพย่อที่จะบันทึก จากนั้นสัมผัส บันทึก

การเตือนถ่ายภาพตนเอง

ใช้เพื่อตรวจจับใบหน้าในบริเวณที่กำหนดไว้และถ่ายภาพหลายภาพโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถเลือกภาพที่ดีที่สุดได้

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → การเตือนถ่ายภาพตนเอง


ลากกรอบเพื่อกำหนดบริเวณที่จะตรวจจับ จัดองค์ประกอบภาพโดยให้เลนส์หันหน้าเข้าหาตัวคุณ ยิ่งใบหน้ามีตำแหน่งตรงพอดีในพื้นที่ที่ตรวจจับมากเท่าไร กล้องก็จะยิ่งส่งเสียงแหลมเป็นจังหวะเร็วขึ้น ฟังเสียงแหลมเพื่อเป็นแนวทางการจัดองค์ประกอบภาพ เมื่อใบหน้าอยู่ภายในพื้นที่ตรวจจับทั้งหมด กล้องจะส่งเสียงเตือนและถ่ายภาพหลายภาพโดยอัตโนมัติ สัมผัสค้างที่ภาพย่อที่จะบันทึก จากนั้นสัมผัส บันทึก

ถ่ายต่อเนื่อง

ใช้เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → ถ่ายต่อเนื่อง

ขณะที่ถือกล้องอย่างมั่นคง กดค้างที่ปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง



เพื่อบันทึกภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้การ์ดความจำที่มีความเร็วการเขียนสูง (micro SDHC คลาส 10 หรือสูงกว่า)

เบสท์เฟส

ใช้เพื่อถ่ายภาพหมู่หลายภาพในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → เบสท์เฟส

กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหลายภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด ให้ถือกล้องถ่ายรูปให้นิ่งขณะที่ถ่ายภาพ สัมผัสกรอบสี่เหลี่ยมที่แต่ละหน้า และเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดของบุคคลเป้าหมายนั้น หลังจากเลือกรูปสำหรับแต่ละบุคคลแล้ว สัมผัส บันทึก เพื่อรวมภาพเข้าเป็นภาพเดียว จากนั้นจึงบันทึก



บันทึกภาพ 3 สี


ใช้เพื่อถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่องกันด้วยเอฟเฟกต์สีที่ต่างกัน

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → บันทึกภาพ 3 สี

ถ่ายรูปเด็ก

ใช้เพื่อเปิดเล่นเสียงตลกๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กขณะที่ถ่ายภาพ

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → ถ่ายรูปเด็ก

กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง กล้องถ่ายรูปจะส่งเสียงเพื่อเรียกความสนใจ กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพต่อเนื่อง 5 ภาพ เพื่อเปลี่ยนเสียงเรียกความสนใจ สัมผัส 

ทิวทัศน์

ใช้เพื่อถ่ายภาพท้องฟ้าสีฟ้าและทิวทัศน์ให้มีสีสันครบครันยิ่งขึ้น

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → ทิวทัศน์



พระอาทิตย์ขึ้น

ใช้เพื่อถ่ายภาพอาทิตย์ขึ้นด้วยสีที่อ่อนโยน

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → พระอาทิตย์ขึ้น

หิมะ

ใช้เพื่อถ่ายภาพฉากหลังหิมะให้มีความสว่างมากขึ้น

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → หิมะ

มาโคร

ใช้เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่อยู่ใกล้มาก

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → มาโคร



ถือกล้องให้มั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเบลอ

อาหาร

ใช้เพื่อถ่ายภาพอาหารให้มีสีสันสดใสยิ่งขึ้น

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → อาหาร

ปาร์ตี้/ในร่ม

ใช้เพื่อถ่ายในอาคารอย่างชัดเจน

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → ปาร์ตี้/ในร่ม

หยุดการเคลื่อนไหว

ใช้เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → หยุดการเคลื่อนไหว



แนะนำให้ใช้กลางแจ้งเมื่อมีแสงสว่างมาก

ริชโทน

ใช้เพื่อถ่ายภาพโดยไม่สูญเสียรายละเอียดในส่วนที่มืดและส่วนที่สว่าง กล้องถ่ายรูปจะถ่ายภาพหลายภาพด้วยค่ารับแสงแตกต่างกัน แล้วจึงนำภาพมารวมกันเป็นภาพเดียว ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยค่ารับแสงเดิมจะถูกบันทึกไว้ด้วย

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → ริชโทน

ขณะที่ถือกล้องอย่างมั่นคง ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหลายภาพ

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเฉพาะผลลัพธ์สุดท้าย สัมผัส > → ⚙️ → 📷 → บันทึกเป็น → ริชโทนเท่านั้น



ไม่มีเอฟเฟกต์



มีเอฟเฟกต์




- คุณสมบัตินี้อาจได้รับผลกระทบจากการสั่นสะเทือนของกล้องถ่ายรูป สภาพแสง การเคลื่อนที่ของเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมของการถ่ายภาพ
- แฟลชจะถูกปิดใช้งานเมื่อใช้คุณสมบัตินี้
- เมื่อถ่ายภาพของวัตถุที่เคลื่อนที่ อาจมีภาพซ้อนเกิดขึ้น
- แนะนำให้ใช้งานขาตั้งกล้อง

พานอรามา

ใช้เพื่อถ่ายภาพพานอรามามุมกว้าง

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → พานอรามา

กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ จากนั้นเลื่อนกล้องไปในทิศทางเดียว เมื่อกรอบสีฟ้าถูกจัดให้ตรงกับหน้าจอภาพตัวอย่าง กล้องจะถ่ายอีกภาพหนึ่งโดยอัตโนมัติตามลำดับของการถ่ายภาพพานอรามา เพื่อหยุดถ่ายภาพ สัมผัส  ภาพจะถูกนำมารวมกันเป็นภาพพานอรามาภาพเดียวโดยอัตโนมัติ





- หลีกเลียงสิ่งต่อไปนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:
 - เลื่อนกล้องเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป
 - เลื่อนกล้องน้อยเกินไปสำหรับการถ่ายภาพถัดไป
 - เลื่อนกล้องด้วยความเร็วไม่สม่ำเสมอ
 - ทำกล้องสั่นสะเทือน
 - เปลี่ยนทิศทางของกล้องขณะที่กำลังถ่ายภาพ
 - ถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย
 - ถ่ายภาพของเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่
 - ถ่ายภาพในสถานที่ที่ความสว่างหรือแสงสีมีการเปลี่ยนแปลง
 - ถ่ายภาพเป้าหมายหน้าฉากหลังที่ไม่สามารถรับรู้ได้ เช่นภาพท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรือผนังเรียบ
- ภาพถ่ายจะถูกบันทึกอัตโนมัติ และการถ่ายภาพจะหยุดลงภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - เปลี่ยนแปลงระยะห่างจากเป้าหมายขณะที่กำลังถ่ายภาพ
 - เคลื่อนที่กล้องเร็วเกินไป
 - ไม่เคลื่อนที่กล้อง
- กล้องถ่ายรูปอาจหยุดถ่ายรูปเนื่องจากลักษณะการจัดวางหรือการเคลื่อนที่ภายในฉาก
- กล้องถ่ายรูปอาจไม่ได้ถ่ายภาพในฉากล่าสุดทั้งภาพหากคุณหยุดเคลื่อนที่กล้องถ่ายรูปที่ตำแหน่งสิ้นสุดฉากที่คุณต้องการพอดี เพื่อถ่ายทั้งฉากที่ต้องการ ให้เคลื่อนที่กล้องเลยจากตำแหน่งที่คุณต้องการสิ้นสุดฉากเล็กน้อย

น้ำตก

ใช้เพื่อถ่ายภาพทางน้ำตก

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → น้ำตก



ภาพอาจเบลอเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ต่ำเมื่อกำลังถ่ายรูปทำการถ่ายรูป ให้ใช้งานขาตั้งกล้อง

รูปภาพเคลื่อนไหว

ใช้เพื่อสร้างรูปภาพที่วัตถุที่เลือกเคลื่อนที่ โดยที่วัตถุที่เคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งจะถูกตรวจจับอัตโนมัติโดยกล้องถ่ายรูป

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → รูปภาพเคลื่อนไหว

กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ สัมผัส เคลื่อนไหว หรือ หยุดนิ่ง จากนั้นหน้าจอเพื่อทำให้วัตถุที่พบการเคลื่อนที่นั้นขยับหรือหยุด สัมผัส ตัดแต่ง เพื่อปรับช่วงที่จะตัดแต่ง ทิศทาง เพื่อเปลี่ยนทิศทางของภาพเคลื่อนไหว จากนั้นสัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกรูปภาพ

ดราม่า

ใช้เพื่อถ่ายรูปเป็นชุดและนำมารวมกันเพื่อสร้างภาพที่แสดงเรื่องราวของการเคลื่อนไหว

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → ดราม่า

ขณะที่ถือกล้องอย่างมั่นคง กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างต่อเนื่อง เลือกภาพที่จะบันทึก จากนั้นสัมผัส บันทึก



เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ กล้องถ่ายรูปอาจไม่สามารถถ่ายภาพได้อย่างถูกต้องในสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพอื่น

- ถือกล้องอย่างมั่นคงและอยู่นิ่งกับที่ขณะถ่ายภาพ
- ถ่ายภาพเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว
- ถ่ายภาพโดยมีฉากหลังที่ปราศจากวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
- หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพเป้าหมายและฉากหลังที่มีสีคล้ายกัน
- หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพเป้าหมายที่ใกล้เกินไปหรือไกลเกินกว่าที่จะพอดีกับหน้าจอ หรือมีความยาวเกินไปเช่น รถเมล์หรือรถไฟ

ตัวลบ

ใช้เพื่อลบวัตถุเคลื่อนไหวในฉากหลัง

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → ตัวลบ

กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายชุดรูปภาพ กล้องถ่ายรูปจะลบร่องรอยการเคลื่อนไหวของวัตถุที่เคลื่อนไหวออก เพื่อคืนภาพเดิมกลับมา สัมผัส แสดงวัตถุเคลื่อนไหว จากนั้นสัมผัสที่บริเวณที่เน้นสี สัมผัส บันทึก เพื่อบันทึกรูปภาพ



- ถือกล้องอย่างมั่นคงและอยู่หนึ่งกับที่ขณะที่ถ่ายภาพ
- เมื่อถ่ายภาพวัตถุและฉากหลังที่มีสีคล้ายกัน กล้องอาจไม่สามารถตรวจพบการเคลื่อนไหวทั้งหมด
- เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เพียงน้อยหรือเคลื่อนที่มากเกินไป กล้องอาจไม่สามารถรับรู้การเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด
- ถ้าหากมีเป้าหมายเคลื่อนที่อยู่ในฉากหลังหลายเป้าหมาย กล้องอาจไม่สามารถรับรู้การเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด

เสียงและชัตเตอร์

ใช้เพื่อถ่ายรูปพร้อมเสียง

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → เสียงและชัตเตอร์

กล้องถ่ายรูปจะบันทึกเสียงเป็นเวลา 9 วินาที ก่อนที่จะถ่ายภาพ

เพื่อดีงค่าให้กล้องถ่ายรูปบันทึกเสียงก่อนหรือหลังถ่ายภาพ สัมผัส 

ช่วงเวลา

ใช้เพื่อดีงค่าช่วงเวลาและจำนวนภาพที่จะถ่ายโดยอัตโนมัติในระยะเวลาสั้น

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → ช่วงเวลา

ดีงค่าช่วงเวลาและจำนวนภาพ สัมผัส ดีงค่า จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ หรือสัมผัส เริ่ม



เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ เครื่องจะเปิดและถ่ายภาพระหว่างช่วงเวลาเท่านั้น

ภาพเงา

ใช้เพื่อถ่ายภาพรูปร่างวัตถุมืดในพื้นที่หลังสว่าง

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → ภาพเงา



เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ภาพเงามากที่สุด ให้ถ่ายภาพในที่สว่าง

พระอาทิตย์ตก

ใช้เพื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → พระอาทิตย์ตก

กลางคืน

ใช้เพื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลช

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → กลางคืน

ขณะที่ถือกล้องอย่างมั่นคง ให้กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพ 3 ภาพ ภาพจะถูกนำมารวมกันเป็นภาพเดียวโดยอัตโนมัติ



ภาพอาจเบลอเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ต่ำเมื่อกล้องถ่ายรูปทำการถ่ายรูป ให้ใช้งานขาตั้งกล้อง

พลุ

ใช้เพื่อถ่ายภาพพลุ

สัมผัส โหมด → สมาร์ท → พลุ



ภาพอาจเบลอเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ต่ำเมื่อกล้องถ่ายรูปทำการถ่ายรูป ให้ใช้งานขาตั้งกล้อง

รอยแสง

ใช้เพื่อถ่ายภาพเส้นทางของแสงในสภาพแสงน้อย


สัมผัส โหมด → สมาร์ท → รอยแสง



ภาพอาจเบลอเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ต่ำเมื่อกล้องถ่ายรูปทำการถ่ายรูป ให้ใช้งานขาตั้งกล้อง

ผู้เชี่ยวชาญ

ใช้เพื่อถ่ายรูปและวิดีโอโดยปรับค่าทางเลือกการถ่ายภาพเองหลายอย่าง รวมทั้งความเร็วชัตเตอร์ ค่ารับแสง ค่ารับแสง และค่าความไวแสง ISO



การปรับค่าทางเลือกการถ่ายภาพหลัก

สัมผัสหนึ่งในทางเลือกการถ่ายภาพหลักที่แสดงอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอ จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาจนกระทั่งปรากฏค่าที่ต้องการ เพื่อยืนยันการปรับค่า สัมผัสที่บริเวณที่ว่างบนหน้าจอ หรือกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

โหมดโปรแกรม

ในโหมดนี้กล้องถ่ายรูปจะปรับความเร็วชัตเตอร์และค่ารับแสงเองเพื่อให้ได้ค่ารับแสงที่เหมาะสมที่สุด โหมดนี้ใช้เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพที่มีค่ารับแสงคงที่ ขณะที่ยังสามารถปรับค่าการตั้งค่าอื่นๆ ได้

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P และเลือกทางเลือกการถ่ายภาพได้ตามที่ต้องการ

โหมดปรับรูรับแสงเอง

ในโหมดนี้ กล้องถ่ายรูปจะคำนวณความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติ โดยขึ้นกับค่ารูรับแสงที่คุณเลือก คุณสามารถปรับความชัดลึก (DOF) ได้โดยการเปลี่ยนค่ารูรับแสง โหมดนี้มีประโยชน์สำหรับการถ่ายภาพบุคคลและภาพทิวทัศน์

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → A และเลือกทางเลือกการถ่ายภาพได้ตามที่ต้องการ



ชัดลึก



ชัดตื้น



ในหากที่มีแสงน้อย คุณอาจต้องเพิ่มค่าความไวแสง ISO เพื่อป้องกันภาพเบลอ

โหมดปรับความเร็วชัตเตอร์เอง

ในโหมดนี้ กล้องถ่ายรูปจะคำนวณค่ารับแสงโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นกับความเร็วชัตเตอร์ที่คุณเลือก โหมดนี้มีประโยชน์สำหรับการถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็ว หรือเพื่อสร้างลักษณะพิเศษที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ในภาพถ่าย

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → S และเลือกทางเลือกการถ่ายภาพได้ตามที่ต้องการ



ความเร็วชัตเตอร์สูง



ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ



เพื่อชดเชยปริมาณแสงที่ลดลงเนื่องจากการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์สูง ปรับค่ารับแสงเพื่อให้แสงเข้ามามากขึ้น ถ้าภาพถ่ายของคุณยังมีมืดเกินไป ให้เพิ่มค่าความไวแสง ISO

โหมดปรับเอง

โหมดนี้ให้คุณปรับค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารับแสงด้วยตนเอง โหมดนี้คุณสามารถควบคุมค่ารับแสงของรูปภาพได้อย่างเต็มที่ โหมดนี้มีประโยชน์ในสภาวะแวดล้อมการถ่ายภาพที่มีการควบคุม เช่นในสตูดิโอ หรือเมื่อจำเป็นต้องปรับค่ากล้องถ่ายรูปแบบละเอียด แนะนำให้ใช้โหมดนี้สำหรับถ่ายภาพกลางคืนหรือดอกไม้ไฟเช่นกัน



สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → M และกำหนดทางเลือกตั้งค่าด้วยตัวเอง



- ถ้าคุณตั้งค่าความไวแสง ISO สูง หรือเปิดชัตเตอร์เป็นเวลานาน สัญญาณรบกวนในภาพอาจเพิ่มขึ้น
- ใช้ขาตั้งกล้องและสายลั่นชัตเตอร์เพื่อป้องกันกล้องสั่น
- ยิ่งคุณเปิดชัตเตอร์นานเท่าไร ก็ยิ่งใช้เวลานานในการบันทึกภาพเท่านั้น ห้ามปิดกล้องขณะที่กล้องกำลังบันทึกภาพ

โหมดผู้ใช้

ใช้เพื่อสร้างและบันทึกโหมดการถ่ายภาพของคุณเองโดยการปรับการตั้งค่า

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P / A / S / M และเลือกทางเลือกการถ่ายภาพได้ตามที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส  →  → บันทึกเป็นโหมดผู้ใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่าปัจจุบัน

เพื่อเข้าถึงโหมดผู้ใช้ สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → USER

โหมด ส่วนตัว

ใช้เพื่อลงทะเบียนโหมดถ่ายภาพที่คุณชื่นชอบ และเลือกโหมดนั้นโดยสะดวก คุณสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 10 โหมด

สัมผัส โหมด → โหมด ส่วนตัว → แก้ไข จากนั้นเลือกโหมดถ่ายภาพที่คุณชื่นชอบ หลังจากเลือกเสร็จแล้ว สัมผัส เรียบร้อย เพื่อบันทึก

กล้องถ่ายรูป: ทางเลือกและการตั้งค่าการถ่ายภาพ

การกำหนดค่าทางเลือกการถ่ายภาพ

มีทางเลือกการถ่ายภาพที่หลากหลายที่มาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปของคุณ ด้วยทางเลือกเหล่านี้ คุณสามารถถ่ายภาพและวิดีโอที่กำหนดเองได้มากขึ้น

สัมผัส  เพื่อเข้าถึงทางเลือกการถ่ายภาพ โดยขึ้นกับโหมดที่เลือก คุณอาจสัมผัส  → 

เลือกทางเลือกจากนั้นจึงบันทึก



- ทางเลือกที่พร้อมใช้งานและทางเลือกพื้นฐานอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดถ่ายภาพ และเงื่อนไขการถ่ายภาพ
- การตั้งค่าบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นกับทางเลือกที่เลือก

EV (ความสว่าง)

กล้องถ่ายรูปจะตั้งค่ารับแสงโดยอัตโนมัติ โดยการวัดระดับแสงจากองค์ประกอบภาพ และตำแหน่งของเป้าหมาย ถ้าค่ารับแสงที่ตั้งไว้โดยกล้องถ่ายรูปนั้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่คุณคาดหวัง คุณสามารถปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → EV (ความสว่าง) และเลือกทางเลือก



มืดลง (-)



กลาง (0)



สว่างขึ้น (+)



- หากไม่สามารถกำหนดค่ารับแสงที่เหมาะสมได้ ให้ใช้ทางเลือก ถ่ายคร่อมแสง เพื่อถ่ายภาพหลายภาพด้วยค่ารับแสงแตกต่างกัน
- การถ่ายภาพด้วยค่ารับแสงสูงขึ้นอาจให้ผลลัพธ์เป็นภาพที่เบลอเนื่องจากความเร็วชัตเตอร์ที่ช้าลง

ISO (ความไว)

ค่าความไวแสง ISO แสดงค่าความไวของกล้องถ่ายรูปในการรับแสง

ยิ่งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น กล้องถ่ายรูปก็จะยิ่งไวต่อแสงมากขึ้น ผลที่ได้คือเมื่อคุณเลือกค่าความไวแสง ISO สูง คุณจะ
สามารถถ่ายภาพในที่มืดด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งส่งผลให้ภาพมีเม็ดสีหยาบ

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → ISO (ความไว) และเลือกทางเลือก

ตัวอย่าง



ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 3200



เพิ่มค่าความไวแสง ISO ในที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้งานแฟลช คุณสามารถถ่ายภาพที่ชัดจนได้โดยการตั้งค่า ISO สูง
โดยไม่จำเป็นต้องมีแสงเพิ่มเติม





WB (แหล่งแสง)

สมดุลสีขาวแสดงถึงแหล่งกำเนิดแสงที่มีผลกระทบต่อสีของภาพถ่าย

สีของภาพถ่ายขึ้นอยู่กับชนิดหรือคุณภาพของแหล่งกำเนิดแสง ถ้าคุณต้องการให้สีของภาพถ่ายสมจริง เลือกสภาพแสงที่เหมาะสมเพื่อปรับค่าสมดุลแสงขาว เช่น อัตโนมัติ, แสงจ้า, มีเมฆเป็นส่วนมาก, ทังสเดน หรือปรับอุณหภูมิสีด้วยตนเอง คุณสามารถปรับค่าสีสำหรับแหล่งกำเนิดแสงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สีของภาพถ่ายตรงกับฉากจริงภายใต้สภาพแสงแบบผสม

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → WB (แหล่งแสง) และเลือกทางเลือก

- **อัตโนมัติ:** ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติตามสภาพแสง
- **แสงจ้า:** ใช้สำหรับแดดจ้า ทางเลือกนี้จะส่งผลให้ภาพถ่ายตรงตามสีธรรมชาติของฉากมากที่สุด
- **มีเมฆเป็นส่วนมาก:** ใช้สำหรับฟ้าครึ้มหรือในเงามืด ภาพที่ถ่ายขณะฟ้าครึ้มจะมีสีออกฟ้ามากกว่าวันที่มีแดดจ้า ทางเลือกนี้จะชดเชยลักษณะพิเศษดังกล่าว
- **ฟลูออเรสเซนต์_H:** ใช้สำหรับแสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเดย์ไลท์ โดยเฉพาะสำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สีขาว
- **ฟลูออเรสเซนต์_L:** ใช้สำหรับแสงหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบเดย์ไลท์ โดยเฉพาะสำหรับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สีขาวที่มีสีฟ้ามาก
- **ทังสเดน:** ใช้สำหรับแสงหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจน หลอดไส้ทังสเดนมีแนวโน้มให้แสงสีออกแดง ทางเลือกนี้จะชดเชยลักษณะพิเศษดังกล่าว
- **กำหนดเอง:** ใช้เพื่อตั้งค่าสมดุลแสงขาวแบบกำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าสมดุลแสงขาวด้วยตนเองได้โดยการสัมผัส  จากนั้นถ่ายภาพแผ่นกระดาษสีขาว ให้วงกลมการวัดแสงแบบเฉพาะจุดอยู่ในกระดาษทั้งหมด แล้วตั้งค่าสมดุลแสงขาว
- **อุณหภูมิสี:** ใช้เพื่อปรับอุณหภูมิสีของแหล่งกำเนิดแสงด้วยตนเอง อุณหภูมิสีมีหน่วยเป็นองศาเคลวิน ซึ่งระบุชนิดแหล่งกำเนิดแสงเป็นการเฉพาะ คุณอาจได้ภาพโทนสีอบอุ่นขึ้นสำหรับค่ามากขึ้น และภาพสีโทนเย็นลงสำหรับค่าที่น้อยลง สัมผัส  จากนั้นลากแถบเลื่อนหรือสัมผัส  หรือ  เพื่อปรับค่า

การกำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับทางเลือกสมดุลสีขาว

คุณยังสามารถกำหนดค่าล่วงหน้าสำหรับทางเลือกสมดุลสีขาวได้

สัมผัส > ด้านข้างทางเลือกสมดุลสีขาว สัมผัสลูกศรหรือสัมผัสบริเวณหน้าจอเพื่อปรับค่าในแกนพิกัด

- G: สีเขียว
- B: สีน้ำเงิน
- A: สีเหลืองอำพัน
- M: สีม่วงแดง

ตัวอย่าง



สมดุลสีขาวอัตโนมัติ



แสงจ้า



ฟลูออเรสเซนต์



หลอดไส้

ระบบวัดแสง

โหมดการวัดแสงหมายถึงวิธีการที่กล้องถ่ายรูปวัดปริมาณแสงสว่าง กล้องถ่ายรูปจะวัดปริมาณแสงในฉาก และใช้ค่าที่วัดได้นี้เพื่อปรับการตั้งค่าที่หลากหลายในโหมดต่างๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเป้าหมายดูมืดกว่าสีจริง กล้องถ่ายรูปจะถ่ายภาพแบบค่ารับแสงสูงเกิน ถ้าหากเป้าหมายดูสว่างกว่าสีจริง กล้องถ่ายรูปจะถ่ายภาพแบบค่ารับแสงต่ำเกิน

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → ระบบวัดแสง และเลือกทางเลือก

- **เมทริกซ์:** กล้องถ่ายรูปคำนวณปริมาณแสงจากหลายพื้นที่ เมื่อแสงมีเพียงพอหรือไม่เพียงพอ กล้องจะปรับค่ารับแสงโดยการเฉลี่ยความสว่างโดยรวมของฉาก โหมดนี้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทั่วไป
- **เฉพาะจุด:** กล้องถ่ายรูปคำนวณปริมาณแสงจากกึ่งกลางภาพ เมื่อถ่ายภาพในเงื่อนไขที่มีแสงจ้าส่องด้านหลังเป้าหมาย กล้องถ่ายรูปจะปรับค่ารับแสงเพื่อให้ถ่ายภาพเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
- **เฉลี่ยหนักกลาง:** กล้องถ่ายรูปจะคำนวณบริเวณที่กว้างกว่าในโหมดจุด กล้องจะรวมปริมาณแสงในบริเวณตรงกลางของภาพถ่าย (60–80 %) กับส่วนที่เหลือของภาพ (20–40 %)

โหมดถ่ายภาพ

ใช้ทางเลือกนี้เพื่อตั้งค่าวิธีการถ่ายภาพ แนะนำให้ใช้ภาพถ่ายต่อเนื่องสำหรับการถ่ายภาพการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของวัตถุ เช่นรถแข่ง

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → โหมดถ่ายภาพ และเลือกทางเลือก

- **ช็อตเดียว:** ใช้เพื่อถ่ายภาพเดียว
- **ถ่ายต่อเนื่อง:** ใช้เพื่อถ่ายชุดภาพเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่
- **ถ่ายक्रमแสง:** ใช้การถ่ายक्रमค่ารับแสงอัตโนมัติเพื่อถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่องกันโดยมีค่ารับแสงแตกต่างกัน (สว่างกว่าเดิมหนึ่งขั้น และมีดกว่าเดิมหนึ่งขั้น) ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพเบลอ คุณสามารถปรับช่วงห่างได้ใน ตั้งค่าการถ่ายक्रमค่ารับแสง (หน้า 85)




- การบันทึกภาพอาจใช้เวลานานขึ้น ทั้งนี้ขึ้นกับความจุและประสิทธิภาพของการ์ดความจำ เมื่อถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง
- แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องเมื่อถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง

บันทึกเป็นโหมดผู้ใช้

ใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันให้เป็นโหมดถ่ายภาพของคุณ

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → บันทึกเป็นโหมดผู้ใช้

ขนาดรูปถ่าย

เมื่อคุณเพิ่มความละเอียดขึ้น ภาพถ่ายของคุณจะมีจำนวนพิกเซลมากขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปพิมพ์บนกระดาษขนาดใหญ่ขึ้นหรือแสดงบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น เมื่อคุณใช้ความละเอียดสูง ไฟล์ที่ได้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย เลือกความละเอียดต่ำสำหรับรูปภาพที่จะแสดงในกรอบรูปดิจิทัล หรืออัปโหลดไปยังเว็บ

สัมผัส  (หรือ  → ) →  → ขนาดรูปถ่าย แล้วเลือกทางเลือก

คุณภาพ

ใช้ทางเลือกนี้เพื่อเลือกคุณภาพของรูปภาพที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น การเลือกคุณภาพที่สูงขึ้นจะทำให้ขนาดไฟล์เพิ่มขึ้นด้วย

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → คุณภาพ และเลือกทางเลือก

ปรับรูปภาพ

ใช้งานทางเลือกนี้เพื่อปรับค่าสี ความสดของสี ความคมชัด หรือความเข้มของภาพของคุณ



สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → ปรับรูปภาพ และลากตัวเลื่อนหรือสัมผัส  หรือ  สำหรับแต่ละค่า

ปรับความคมชัดอัตโนมัติ

ใช้ทางเลือกนี้เพื่อปรับปรุงค่าคอนทราสต์อัตโนมัติในภาพถ่ายที่มีแสงส่องด้านหลัง หรือมีความเปรียบต่างสูงระหว่างเป้าหมายและพื้นหลัง

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → ปรับความคมชัดอัตโนมัติ และเลือกทางเลือก

แฟลช

เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายให้สมจริง ปริมาณแสงจะต้องสม่ำเสมอ เมื่อแหล่งกำเนิดแสงแปรผันไป คุณสามารถใช้แฟลชเพื่อให้ปริมาณแสงที่สม่ำเสมอได้

กดปุ่มเปิดแฟลชเพื่อนำแฟลชขึ้น สัมผัส  (หรือ  → ) →  → แฟลช แล้วเลือกทางเลือก

- ปิด: ใช้เพื่อปิดแฟลช
- ออโต้: ใช้เพื่อให้ใช้งานแฟลชอัตโนมัติ จะมีการยิงแฟลชเมื่อวัตถุหรือฉากหลังมืด
- ดาแดง: ใช้เพื่อป้องกันแวตาสีแดงของเป้าหมาย
- ใช้ตลอด: ใช้เพื่อให้ใช้งานแฟลชทุกครั้ง
- การชิ่งค์ช้า: ใช้เพื่อรักษารายละเอียดของฉากหลัง
- แก้ไขดาแดง: ใช้เพื่อแก้ไขแวตาสีแดงของเป้าหมาย



- จะมีช่วงระยะเวลาระหว่างการยิงแฟลชสองครั้ง อย่าเคลื่อนที่จนกว่าแฟลชจะยิงครั้งที่สอง
- หากแสงจากแฟลชถูกสะท้อน หรือมีฝุ่นในอากาศปริมาณมาก อาจมีจุดขนาดเล็กปรากฏในภาพถ่าย

การตั้งเวลา

ใช้ทางเลือกนี้เพื่อการถ่ายภาพแบบหน่วงเวลา



สัมผัส  (หรือ  → ) →  → การตั้งเวลา แล้วเลือกทางเลือก

กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มจับเวลา กล้องถ่ายรูปจะถ่ายภาพหลังจากระยะเวลาที่ระบุ กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อยกเลิกการจับเวลา

โฟกัส

ใช้ทางเลือกนี้เพื่อเลือกโหมดโฟกัสที่เหมาะสมกับเป้าหมาย

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → โฟกัส และเลือกทางเลือก

- **ปรับโฟกัส อัตโนมัติ:** ใช้เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายที่อยู่นิ่ง เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง การโฟกัสจะคงที่อยู่ที่ตำแหน่งโฟกัสนั้น บริเวณนั้นจะเป็นสีเขียวเมื่อโฟกัสสำเร็จ
- **มาโคร:** ใช้เพื่อถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ใกล้มาก

บริเวณโฟกัส

ใช้ทางเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งบริเวณโฟกัส

โดยทั่วไปกล้องจะโฟกัสที่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเป้าหมายหลายเป้าหมาย อาจมีการโฟกัสไปที่เป้าหมายที่ไม่ต้องการ เพื่อป้องกันเป้าหมายไม่ให้อยู่ในโฟกัส ให้เปลี่ยนบริเวณโฟกัสเพื่อให้เป้าหมายที่ต้องการอยู่ในโฟกัส คุณสามารถถ่ายภาพที่คมชัดมากขึ้นได้โดยการเลือกบริเวณโฟกัสที่เหมาะสม

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → บริเวณโฟกัส และเลือกทางเลือก

- **AF ศูนย์กลาง:** ใช้เพื่อโฟกัสที่ตรงกลางเฟรม
- **AF หลายจุด:** ใช้เพื่อโฟกัสไปยังหลายบริเวณ ภาพจะถูกแบ่งออกเป็นสองหรือหลายบริเวณ และกล้องจะหาจุดโฟกัสในแต่ละบริเวณ และแสดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวในที่ที่มีการตั้งโฟกัสแล้วอย่างถูกต้อง แนะนำให้ใช้สำหรับภาพทิวทัศน์

One touch shot

ใช้ทางเลือกนี้เพื่อถ่ายภาพโดยการสัมผัสด้วยนิ้วมือของคุณ






สัมผัส  (หรือ  → ) →  → One touch shot แล้วเลือกทางเลือก

เมื่อคุณสัมผัสที่เป้าหมาย กล้องถ่ายรูปจะโฟกัสที่เป้าหมายและถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

ตรวจจ็อบหน้า

ใช้ทางเลือกนี้เพื่อเลือกโหมดตรวจจ็อบหน้า

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → ตรวจจ็อบหน้า และเลือกทางเลือก หรือในโหมดหน้าสวย สัมผัส  → 
→  → ตรวจจ็อบหน้า และเลือกทางเลือก

- ปิด: ใช้เพื่อปิดใช้งานทางเลือก
- ปกติ: ใช้วิธีนี้เพื่อวัดแสงที่ใบหน้าคน
- สไมล์ชอท: ใช้เพื่อตรวจจ็อบและช่วยถ่ายภาพหน้ายิ้มของคุณ (หน้า 56)
- เช็การกระพริบตา: ตรวจจ็อบการหลับตาและถ่ายภาพใหม่อัตโนมัติ (หน้า 56)



- เมื่อภาพใบหน้าถูกตรวจจ็อบแล้ว กล้องถ่ายรูปจะติดตามตำแหน่งใบหน้าโดยอัตโนมัติ
- คุณสมบัตินี้อาจไม่ได้ผลที่ดีในสภาวะดังต่อไปนี้
 - เป้าหมายอยู่ไกลจากกล้องถ่ายรูปเกินไป
 - แสงสว่างมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
 - เป้าหมายไม่หันหน้ามาหากล้องถ่ายรูป
 - เป้าหมายสวมแว่นกันแดดหรือหน้ากาก
 - เป้าหมายมีลักษณะการแสดงสีหน้าเปลี่ยนไปจากปกติมาก
 - เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลัง หรือสภาพแสงไม่นิ่ง



ชุดถ่ายคร่อมแสง

ใช้ทางเลือกนี้เพื่อปรับช่วงการถ่ายคร่อมค่ารับแสงสำหรับภาพถ่ายคร่อม

สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง

ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → ชุดถ่ายคร่อมแสง และเลือกทางเลือก

OIS (กันสั่น)

ใช้งานทางเลือกตัวกันสั่นออฟติคอล (OIS) เพื่อลดหรือกำจัดความเบลอเนื่องจากกล้องถ่ายรูปสั่น
สัมผัส โหมด → ผู้เชี่ยวชาญ → P, A, S หรือ M เพื่อเข้าถึงโหมดผู้เชี่ยวชาญโหมดใดโหมดหนึ่ง
ในโหมดผู้เชี่ยวชาญ สัมผัส  →  → OIS (กันสั่น) และเลือกทางเลือก



- คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ผลในสภาวะดังต่อไปนี้
 - เมื่อคุณเคลื่อนกล้องตามวัตถุที่เคลื่อนที่
 - ถ้ากล้องสั่นมากเกินไป
 - เมื่อความเร็วชัตเตอร์ช้า (เช่นกรณีที่ถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อย)
 - ถ้าพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อย
 - เมื่อคุณถ่ายภาพโคลสอัพ
- การใช้งานคุณสมบัตินี้พร้อมกับใช้ขาตั้งกล้องอาจทำให้ภาพเบลอเนื่องจากการสั่นสะเทือนของเซ็นเซอร์ OIS ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อใช้งานขาตั้งกล้อง
- หน้าจออาจเบลอหากกล้องถ่ายรูปถูกระแทกหรือหล่นลง ในกรณีดังกล่าว ให้เปิดอุปกรณ์ใหม่

ทางเลือกการบันทึกวิดีโอ

สัมผัส  (หรือ  → ) →  และกำหนดค่าสำหรับการบันทึกวิดีโอ




- ขนาดภาพวิดีโอ:** เลือกความละเอียดสำหรับวิดีโอ ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น วิดีโอความละเอียดสูงขึ้นจะใช้พื้นที่หน่วยความจำมากขึ้น
- มัลติโมชัน:** ตั้งค่าความเร็วการเล่นวิดีโอ



ถ้าคุณเลือกทางเลือกอื่นนอกจาก x1 จะไม่มีการบันทึกเสียง

- เสียง:** ใช้เพื่อลดเสียงของการซูมขณะถ่ายวิดีโอ
- วินด์คัต:** กำจัดเสียงลมและเสียงรอบข้างอื่นๆ บางส่วน

ทางเลือกการแบ่งปันไฟล์

แบ่งปันภาพถ่ายเมื่อทำการถ่ายภาพ โดยการตั้งค่าทางเลือกการแบ่งปัน สัมผัส  (หรือ  → ) →  แล้วเลือกทางเลือก

- แชร์ภาพ: ส่งภาพไปยังเครื่องอื่นโดยตรงผ่าน Wi-Fi Direct



คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ขณะที่เปิดใช้งานการตั้งค่า ลายเซ็น

- แชร์รูปภาพกับคู่หู: ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปรับรู้ใบหน้าบุคคลที่คุณเคยแท็กในภาพ แล้วส่งภาพให้บุคคลนั้น
- แชร์รูปภาพ ChatON: ส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่นอัตโนมัติผ่านทาง ChatON



คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ขณะที่เปิดใช้งานการตั้งค่า ลายเซ็น

- ชื่องมองภาพระยะไกล: ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมกล้องถ่ายรูปจากระยะไกล

การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

สัมผัส  (หรือ  → ) →  และกำหนดค่าสำหรับกล้องถ่ายรูป

- โหมดเริ่มต้น: เลือกโหมดพื้นฐานให้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเปิดใช้งานเครื่อง
- ลายเซ็น: ใช้เพื่อเพิ่มลายเซ็นไปยังรูปภาพ



คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ถ้าหากเปิดใช้งานทางเลือก **ประทับวันที่/เวลา**

- แท็ก GPS: แบนตำแหน่ง GPS ไปยังภาพถ่าย ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อถ่ายภาพเพื่อสร้างอัลบั้มใน **Story Album**



- เพื่อให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัปโหลดสู่อินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS

- **ประทับวันที่/เวลา:** ใช้เพื่อประทับเวลาและวันที่ในภาพถ่าย



คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ขณะที่เปิดใช้งานการตั้งค่า **ลายเซ็น**

- **ควบคุมด้วยเสียง:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการรับรู้เสียงเพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ
- **ไกด์ไลน์:** แสดงเส้นบอกแนวเพื่อช่วยเหลือนักถ่ายภาพในการจัดองค์ประกอบภาพ
- **คำอธิบาย:** แสดงคำอธิบายโหมด
- **ที่เก็บ:** เลือกตำแหน่งหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล
- **ชื่อไฟล์บอกตำแหน่ง:** ตั้งค่าให้กล้องเพิ่มแท็กบอกตำแหน่ง เช่นข้อมูลตำแหน่ง ไปยังชื่อไฟล์



เพื่อใช้ **ชื่อไฟล์บอกตำแหน่ง** คุณจะต้องเปิดใช้งาน **แท็ก GPS**

- **ปรับความสว่างอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้กล้องถ่ายรูปปรับความสว่างจอภาพอัตโนมัติ
- **แสดง:** แสดงภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายเป็นเวลาสั้นๆ
- **ปิดจออัตโนมัติ:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะปิดแสงส่องหลังจอ
- **เสียงบีบ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงบีบ
- **ระดับเสียงของกล้อง:** ปรับระดับเสียงกล้องถ่ายรูป เช่นเสียงบีบ หรือเสียงชัตเตอร์
- **ไฟ AF:** ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปิดแสงไฟช่วยโฟกัสอัตโนมัติในที่ที่มีแสงน้อย
- **ตั้งใหม่:** ตั้งค่าใหม่สำหรับกล้องถ่ายรูป

มีเดีย

แกลเลอรี

ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อดูรูปภาพและวิดีโอ

สัมผัส แกลเลอรี ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้
- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การดูรูปภาพ

การเริ่มต้น แกลเลอรี จะเป็นการแสดงแฟ้มที่มีอยู่ เมื่อแอปพลิเคชันอื่นเช่น อีเมล บันทึกรูปภาพ จะมีการสร้างแฟ้ม **Download** เพื่อเก็บรูปภาพโดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน การบันทึกภาพหน้าจอจะทำให้สร้างแฟ้ม **Screenshots** โดยอัตโนมัติ เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู

ในแฟ้มนั้นรูปภาพจะถูกแสดงตามวันที่สร้าง เลือกรูปภาพเพื่อเปิดดูเต็มหน้าจอ

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า

ซูมเข้าและออก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อซูมเข้าในภาพ:

- สัมผัสสองครั้งที่จุดใดๆ เพื่อซูมเข้า
- แยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกันในบริเวณใดๆ เพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก หรือสัมผัสสองครั้งเพื่อย้อนกลับ

การดูภาพโดยใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหว

ใช้คุณสมบัติการเคลื่อนไหวเพื่อสั่งงานฟังก์ชันด้วยการเคลื่อนไหวบางรูปแบบ

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → อุปกรณ์ส่วนตัว → การเคลื่อนไหว และลากสวิตช์ การเคลื่อนไหว ไปทางขวา จากนั้นเลือกเปิดคุณสมบัติโดยการทำเครื่องหมาย

เพื่อหยุดใช้งานคุณสมบัติการเคลื่อนไหว ให้ยกเลิกการเลือกคุณสมบัตินี้

การเล่นวีดีโอ


ไฟล์วีดีโอจะแสดงไอคอน  บนภาพตัวอย่าง เลือกวีดีโอที่จะชม และสัมผัส 

การตัดแต่งส่วนของวีดีโอ


เลือกวีดีโอ แล้วสัมผัส  → ตัดแต่ง เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ จากนั้นบันทึกวีดีโอ

การแก้ไขภาพ

ขณะเปิดดูภาพ สัมผัส  และใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้

- **แก้ไข:** แก้ไขภาพ
- **สไลด์โชว์:** เริ่มต้นการแสดงผลจากรูปภาพในแฟ้มปัจจุบัน
- **รายการที่ชอบ:** เพิ่มรูปภาพไปยังรายการโปรด
- **กรอบรูป:** ใช้เพื่อเพิ่มกรอบและบันทึกไปยังรูปภาพ ภาพที่ถูกแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **Photo frame**
- **โฟโต้โน้ต:** ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อจดบันทึกไว้หลังภาพ สัมผัส  เพื่อแก้ไขบันทึก
- **ลายเซ็น:** เพิ่มลายเซ็นไปยังรูปภาพ ลายเซ็นจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **My Signature**
- **คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด:** คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- **หมุนซ้าย:** หมุนทวนเข็มนาฬิกา
- **หมุนขวา:** หมุนตามเข็มนาฬิกา
- **ตัดบางส่วน:** ปรับเปลี่ยนขนาดของกรอบสีฟ้าและบันทึกภาพในกรอบ
- **แชร์รูปภาพกับคู่หู:** ส่งรูปภาพไปยังบุคคลที่ถูกแท็กใบหน้าในรูปภาพ
- **พิมพ์:** พิมพ์รูปภาพผ่าน USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
- **เปลี่ยนชื่อ:** เปลี่ยนชื่อไฟล์
- **ตั้งเป็น:** ตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าแกลเลอรี

การแก้ไขรูปภาพ

ขณะเปิดดูภาพ สัมผัส  → แก้ไข → โฟโต้วัวร์ด และใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้




- หมุน: หมุนรูปภาพ
- ตัดบางส่วน: ตัดบางส่วนจากรูปภาพ
- สี: ปรับระดับสีหรือความสว่างของรูปภาพ
- เอฟเฟกต์: ใช้งานเอฟเฟกต์กับรูปภาพ
- รูปคน: แก้ไขตาแดง ปรับและตกแต่งใบหน้า หรือทำให้ฉากหลังเบลอ
- สติกเกอร์: ติดสติ๊กเกอร์
- รูปวาด: วาดบนรูปภาพ
- เฟรม: ใส่กรอบรูปภาพนี้

ไฟล์ที่ชื่นชอบ

ขณะที่ดูรูปภาพอยู่ สัมผัส  → รายการที่ชอบ เพื่อเพิ่มภาพนั้นไปยังรายการที่ชอบ




การลบไฟล์

ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

- ในแฟ้ม สัมผัส  → เลือกรายการ เลือกไฟล์โดยการทำเครื่องหมาย จากนั้นจึงสัมผัส 
- ขณะที่กำลังดูไฟล์ สัมผัส 

การแชร์ไฟล์


ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

- ในแฟ้ม สัมผัส  → เลือกรายการ เลือกไฟล์โดยการทำเครื่องหมาย จากนั้นจึงสัมผัส  เพื่อส่งไฟล์เหล่านั้นให้ผู้อื่น
- ขณะที่กำลังดูภาพ สัมผัส  เพื่อส่งให้ผู้อื่นหรือแชร์ไปยังบริการเครือข่ายสังคม

การตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์

ขณะที่กำลังดูภาพ สัมผัส  → ตั้งเป็น เพื่อตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ

การแท็กใบหน้า


ขณะที่กำลังดูรูปภาพ สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นทำเครื่องหมายที่ แท็กใบหน้า กรอบสีเหลืองจะปรากฏรอบใบหน้าที่คุณจดจำได้ในรูปภาพ สัมผัสใบหน้า และสัมผัส เพิ่มชื่อ จากนั้นเลือกรายชื่อหรือเพิ่มรายชื่อใหม่

เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏบนรูปภาพ สัมผัสแท็กใบหน้า และใช้ทางเลือกที่มี เช่นการส่งอีเมล





การตรวจจำใบหน้าอาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมของใบหน้า ขนาดใบหน้า สีผิว ลักษณะสีหน้า สภาพแสง หรือเครื่องประดับที่เป้าหมายสวมใส่อยู่

การใช้งานแท็กคู่หู

ขณะที่กำลังดูรูปภาพ สัมผัส  → การตั้งค่า → แท็กที่ดี จากนั้นลากสวิตช์ แท็กที่ดี ไปทางขวาเพื่อแสดงแท็กตามบริบท (สภาพอากาศ ตำแหน่ง วันที่ และชื่อบุคคล) เมื่อเปิดรูปภาพ

การจัดระเบียบด้วยแฟ้ม

สร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบรูปภาพหรือวิดีโอที่จัดเก็บในเครื่อง คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายไฟล์จากแฟ้มหนึ่งไปยังอีกแฟ้มหนึ่ง

เพื่อสร้างแฟ้มใหม่ สัมผัส  ใส่ชื่อสำหรับแฟ้ม สัมผัส ตกลง จากนั้นทำเครื่องหมายที่รูปภาพหรือวิดีโอ สัมผัสค้างที่รูปภาพหรือวิดีโอที่เลือกใดๆ แล้วลากไปยังแฟ้มใหม่ จากนั้นสัมผัส  สัมผัส คัดลอก เพื่อคัดลอก หรือ ย้าย เพื่อย้าย

Paper Artist


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อทำภาพให้ดูเหมือนงานศิลปะด้วยเอฟเฟกต์ที่สนุกหรือกรอบรูป

สัมผัส **Paper Artist** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

ใช้งานเครื่องมือศิลปะเพื่อแก้ไขภาพ ภาพที่ถูกแก้ไขจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แกลเลอรี → **Paper Pictures**



วิดีโอ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอ


สัมผัส วิดีโอ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้
- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การเล่นวิดีโอ

เลือกวิดีโอที่จะเล่น



การลบวิดีโอ

สัมผัส  → **ลบ** เลือกวิดีโอโดยการทำเครื่องหมาย แล้วสัมผัส **ลบ**

การแชร์วิดีโอ

สัมผัส  → **แชร์ผ่าน** เลือกวิดีโอโดยการทำเครื่องหมาย และสัมผัส **เรียบร้อย** จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

การใช้เครื่องเล่นวิดีโอป๊อปอัพ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเล่นวิดีโอ ขณะที่กำลังชมวิดีโอ สัมผัส  เพื่อใช้งานเครื่องเล่นป๊อปอัพ

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อขยายเครื่องเล่น และบีบนิ้วเพื่อย่อลง เพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ให้ลากเครื่องเล่นไปยังตำแหน่งอื่น

แก้ไขวิดีโอ

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อแก้ไขวิดีโอและใช้งานลักษณะพิเศษต่างๆ

สัมผัส **แก้ไขวิดีโอ** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้
- อาจไม่รองรับคุณสมบัติบางอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดรูปแบบที่เลือก
- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การสร้างวิดีโอ

ตั้งชุดรูปแบบเฟรม เพื่อเพิ่มไฟล์มีเดีย สัมผัสไอคอนที่เกี่ยวข้องกับชนิดมีเดียที่ต้องการที่แถบด้านซ้ายของหน้าจอ จากนั้นสัมผัสไฟล์ แทรกไฟล์ซ้ำตามความจำเป็น จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย** เพื่อให้เสร็จสิ้น

เพื่อลบเฟรม สัมผัสค้างที่เฟรม จากนั้นลากไปยังถังขยะ

เพื่อจัดตำแหน่งเฟรมใหม่ สัมผัสค้างที่เฟรม จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

สัมผัส  และเพิ่มลักษณะพิเศษระหว่างการเปลี่ยนภาพ

เพื่อบันทึก สัมผัส  → บันทึก

เพื่อนำออกวิดีโอในรูปแบบไฟล์ สัมผัส **นำออก**

แทรกข้อความในวิดีโอ

เลือกเฟรมที่ต้องการแก้ไข ใส่ข้อความโดยใช้ตัวเลือกการแทรกข้อความที่แถบด้านขวา **สัมผัส เรียบร้อย** และจากนั้นบันทึกวิดีโอ

การตัดแต่งส่วนของวิดีโอ

เลือกเฟรมที่ต้องการแยก เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ **สัมผัส เรียบร้อย** จากนั้นบันทึกวิดีโอ

การแยกวิดีโอ

เลือกเฟรมที่ต้องการแยก ลากไปยังจุดที่จะแยก **สัมผัส แยก → เรียบร้อย** จากนั้นบันทึกวิดีโอ

การนำลักษณะพิเศษไปใช้กับวิดีโอ

เลือกเฟรมที่ต้องการแก้ไข เลือกตัวเลือกลักษณะพิเศษที่แถบด้านซ้าย **สัมผัส เรียบร้อย** และจากนั้นบันทึกวิดีโอ

Story Album

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างอัลบั้มดิจิทัลของคุณเองเพื่อเก็บเรื่องราวของคุณโดยการจัดรูปภาพอย่างเป็นระเบียบและโดยอัตโนมัติ

สัมผัส Story Album ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

เพื่อเริ่มต้น **Story Album** คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน **สัมผัส ตกลง** จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การสร้างอัลบั้มเรื่องราว

สร้างอัลบั้มเรื่องราวโดยการเลือกรูปภาพจากแกลเลอรีหรือรูปภาพที่จัดเรียงตามข้อมูลแท็ก
 สัมผัส **+** จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ



สร้างอัลบั้มจากแกลเลอรี

สัมผัส **จากแกลเลอรี** เลือกโฟลเดอร์ เลือกรูปภาพ จากนั้นสัมผัส  ใส่ชื่ออัลบั้ม เลือกชุดรูปแบบและรูปหน้าปก จากนั้นสัมผัส **สร้างอัลบั้มใหม่**

สร้างอัลบั้มจากข้อมูลแท็ก


สร้างอัลบั้มโดยการจัดเรียงภาพตามข้อมูลแท็ก เช่นตำแหน่งที่ถ่ายภาพ เป้าหมาย หรือเวลา

สัมผัส **ตามข้อมูลแท็ก** จากนั้นตั้งค่าตัวเลือกดังต่อไปนี้

- **ตำแหน่ง:** ระบุตำแหน่ง เครื่องจะจัดเรียงรูปภาพตามตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อใช้แท็กตำแหน่ง เปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS ในกล้องถ่ายรูปก่อนถ่ายรูป (หน้า 87)
- **คน:** เลือกบุคคลจากรูปภาพที่แท็ก เครื่องจะจัดเรียงรูปภาพที่ถ่ายโดยมีบุคคลนั้น เพื่อใช้แท็กบุคคล ให้เพิ่มแท็กรูปภาพในแกลเลอรี (หน้า 92)
- **ช่วงเวลา:** ระบุช่วงเวลา เครื่องจะจัดเรียงรูปภาพที่ถ่ายระหว่างช่วงเวลาที่คุณตั้งไว้

หลังจากการตั้งค่าเสร็จสิ้น สัมผัส **ค้นหารูปภาพ** ใส่ชื่ออัลบั้ม เลือกชุดรูปแบบและรูปหน้าปก จากนั้นสัมผัส **สร้างอัลบั้มใหม่**


การแสดงผลอัลบั้มเรื่องราว


เลือกอัลบั้มเรื่องราว ภาพหน้าปกจะปรากฏที่หน้าแรก เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูภาพในอัลบั้มเรื่องราวที่หน้าใดหน้าหนึ่งในอัลบั้ม สัมผัส  และใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ ตัวเลือกที่มีให้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับหน้า

- แก้ไขชื่อ: เปลี่ยนชื่ออัลบั้ม
- เพิ่มคอนเทนต์: เพิ่มคอนเทนต์ไปยังอัลบั้ม
- ลบคอนเทนต์ออก: ลบคอนเทนต์ออกจากอัลบั้ม
- แก้ไข: เปลี่ยนการจัดรูปแบบหน้าหรือแก้ไขรูปภาพในหน้าปัจจุบัน
- เปลี่ยนธีม: เปลี่ยนธีมสำหรับการจัดวางหน้า
- เปลี่ยนรูปภาพหน้าปก: เปลี่ยนภาพหน้าปกของอัลบั้ม
- การแสดงสไลด์: เริ่มต้นการแสดงสไลด์จากรูปภาพในอัลบั้มปัจจุบัน
- แชร์ผ่าน: ส่งอัลบั้มให้ผู้อื่น
- นำออก: ส่งออกอัลบั้มไปยังที่จัดเก็บอื่น
- พิมพ์: พิมพ์อัลบั้มผ่าน USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้
- สั่งซื้อสมุดรูปภาพ: สั่งคำสั่งซื้อสมุดอัลบั้มภาพฉบับพิมพ์
- ลบหน้า: ลบหน้านั้น

การแก้ไขภาพ

สัมผัสรูปภาพในหน้าของอัลบั้ม



สัมผัส  จากนั้นใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้

- การแสดงสไลด์: เริ่มต้นการแสดงผลสไลด์หรือเปลี่ยนการตั้งค่าภาพสไลด์
- ตั้งเป็นหน้าปก: ตั้งค่าให้ใช้รูปเป็นภาพหน้าปกของอัลบั้ม
- หมุนซ้าย: หมุนรูปทวนเข็มนาฬิกา
- หมุนขวา: หมุนรูปตามเข็มนาฬิกา

สร้างอัลบั้มด้วยภาพที่แนะนำ


เมื่อคุณถ่ายภาพหลายภาพในสถานที่หนึ่ง เครื่องจะแนะนำให้สร้างอัลบั้มใหม่ตามตำแหน่ง คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสร้างอัลบั้มภาพได้โดยสะดวกเมื่อคุณมีกิจกรรมหรือการเดินทางท่องเที่ยวประจำวัน

การตั้งค่าเมืองถิ่นฐานของคุณ

ตั้งค่าเมืองถิ่นฐานของคุณเพื่อให้เครื่องรับรู้ว่าคุณกำลังอยู่ที่บ้านหรือกำลังเดินทาง เครื่องจะแนะนำให้สร้างเหตุการณ์หรืออัลบั้มการเดินทางโดยขึ้นกับตำแหน่งของคุณ ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณถ่ายภาพในสถานที่อื่นนอกเมืองถิ่นฐานของคุณ เครื่องจะแนะนำให้สร้างอัลบั้มการเดินทาง

สัมผัส  → การตั้งค่า → เมืองที่อยู่ จากนั้นเลือกวิธีการตั้งค่า

ตั้งค่าจำนวนภาพต่ำสุด

สัมผัส  → การตั้งค่า จากนั้นลากสวิตช์ถัดจากประเภทอัลบั้มซึ่งอยู่ใต้ คำแนะนำ ไปทางขวา เลือกชนิดอัลบั้มและตั้งค่าจำนวนภาพต่ำสุด

เมื่อคุณถ่ายภาพที่ตรงตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด เครื่องจะแนะนำให้สร้างอัลบั้ม



เครื่องจะแนะนำให้สร้างอัลบั้มเรื่องราวเมื่อคุณถ่ายภาพถึงจำนวนภาพที่ระบุไว้ล่วงหน้าภายในวันเดียว

การสร้างเหตุการณ์หรืออัลบั้มการเดินทาง

สัมผัส  → จากคำแนะนำ เลือกอัลบั้ม ใส่ชื่ออัลบั้ม จากนั้นสัมผัส สร้างอัลบั้มใหม่

Xtremera







ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อถ่ายภาพเส้นทางแสงดาว หรือเส้นแสงที่เคลื่อนที่

สัมผัส **Xtremera** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

ในโหมดถ่ายภาพ ใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้

-  : เข้าถึงหน้าจอหลัก
-  : เคลื่อนที่กลับ
-  : เปลี่ยนตัวเลือกกล้องถ่ายรูป
-  : ถ่ายรูป
-  : ดูภาพ
-  : เปลี่ยนตัวเลือกการถ่ายภาพ

ถ่ายภาพเส้นทางแสงดาว

สร้างรูปภาพเส้นทางแสงดาวโดยการถ่ายภาพต่อเนื่องและนำมารวมกัน

สัมผัส **Star Trail** → ถ่ายภาพ ตั้งค่าระยะเวลาการถ่ายภาพ จากนั้นสัมผัส  ยึดกล้องถ่ายรูปไว้บนขาตั้งกล้อง ย้ายกล้องไปในทิศทางตามลูกศรเพื่อหาตำแหน่งดาวเหนือ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มถ่ายภาพ



คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการหาตำแหน่งดาวเหนือได้โดยการสัมผัส **ค้นหาทิศขั้วโลก** และปุ่ม **ON** หรือ **OFF**

เน้นเป้าหมายหรือถ่ายภาพแสงที่กำลังเคลื่อนที่

เน้นเป้าหมายหรือถ่ายภาพแสงที่กำลังเคลื่อนที่โดยการตั้งค่าการเปิดรับภาพเป็นระยะเวลานาน

การเน้นเป้าหมาย

สัมผัส **Light Art** → การเน้น → ถ่ายภาพ ยึดกล้องของคุณเข้ากับขาตั้ง และกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มต้นถ่ายภาพ ใช้แหล่งกำเนิดแสง เช่น ไฟฉายส่องไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการเน้น ยิ่งส่องแสงจากแหล่งกำเนิดแสงนานเท่าไร บริเวณที่เน้นก็จะยิ่งสว่างมากเท่านั้น

ถ่ายภาพเส้นทางแสง

สัมผัส **Light Art** → ภาพวาดแสง → ถ่ายภาพ ยึดกล้องของคุณเข้ากับขาตั้ง และกดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มต้นถ่ายภาพ เคลื่อนที่แหล่งกำเนิดแสง เช่น ไฟฉาย เพื่อวาดเส้นทางแสง

บันทึกภาพแสงที่กว้างแบบลูกตุ้ม

สัมผัส **Light Art** → ลูกตุ้มเพนดูลัม → ถ่ายภาพ ผูกแหล่งกำเนิดแสง เช่น ไฟฉาย เข้ากับจุดหมุน และให้แกว่งไปมาเหนือพื้น วางกล้องถ่ายรูปของคุณในพื้นผิวแนวระดับโดยให้เลนส์หันไปหาเป้าหมายที่แกว่งอยู่ กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อเริ่มต้นถ่ายภาพ

เพลง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟังเพลง


สัมผัส **เพลง** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- รูปแบบไฟล์บางรูปแบบอาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์ที่ใช้
- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การเล่นเพลง

เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น



เพื่อฟังเพลงด้วยระดับเสียงเท่ากัน สัมผัส → การตั้งค่า → ระดับเสียงอัตโนมัติ



เมื่อ **ระดับเสียงอัตโนมัติ** ถูกเปิดใช้งาน อาจทำให้ระดับเสียงดังกว่าระดับเสียงของเครื่องได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการไม่สัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

การสร้างรายการเพลง

สร้างรายการเพลงที่เลือกเอง

สัมผัส **รายการเพลง** จากนั้นสัมผัส → **สร้างรายการเพลง** ใส่ชื่อและสัมผัส **ตกลง** สัมผัส **เพิ่มเพลง** เลือกเพลงที่จะใส่ในรายการ และสัมผัส **เรียบร้อย**

เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง สัมผัส → **เพิ่มในรายการเพลง**

YouTube

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อชมวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube


สัมผัส **YouTube** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การดูวิดีโอ

สัมผัส  แล้วใส่คำสำคัญ เลือกหนึ่งในผลการค้นหาเพื่อชมวิดีโอ



การแชร์วิดีโอ

เลือกวิดีโอที่จะดู สัมผัส  แล้วเลือกวิธีการแชร์

การอัปโหลดวิดีโอ

สัมผัส  → การอัปโหลด →  เลือกวิดีโอใส่ข้อมูลของวิดีโอ จากนั้นสัมผัส 

การสื่อสาร

รายชื่อ

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดการรายชื่อ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรายละเอียดอื่นๆ
สัมผัส รายชื่อ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน






แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การจัดการรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

การสร้างรายชื่อ

สัมผัส  และใส่ข้อมูลรายชื่อ

-  : เพิ่มรูปภาพ
-  /  : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ

การแก้ไขรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข จากนั้นสัมผัส 

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข จากนั้นสัมผัส  → ลบ



การค้นหารายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้


- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ใช้งานดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อการเลื่อนอย่างรวดเร็วโดยการลากนิ้วผ่าน
- สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้

-  : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
-  : เขียนอีเมล

การแสดงรายชื่อ



สัมผัส รายชื่อ

โดยพื้นฐานนั้น เครื่องจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่บันทึกในเครื่องหรือบัญชีอื่น สัมผัส  → รายชื่อที่จะแสดง จากนั้นเลือกตำแหน่งที่บันทึกรายชื่อเอาไว้



การเคลื่อนย้ายรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

เคลื่อนย้ายรายชื่อไปยัง Google

สัมผัส  → รวมบัญชีผู้ใช้ → รวมกับ Google รายชื่อที่ย้ายไปยังรายชื่อของ Google จะปรากฏพร้อม  ในรายชื่อผู้ติดต่อ

เคลื่อนย้ายรายชื่อไปยังซัมซุง

สัมผัส  → รวมบัญชีผู้ใช้ → รวมกับ Samsung รายชื่อที่ย้ายไปยังรายชื่อของซัมซุงจะปรากฏพร้อม  ในรายชื่อผู้ติดต่อ

การนำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ

สัมผัส รายชื่อ

การนำเข้ารายชื่อ

สัมผัส  → นำเข้า/นำออก จากนั้นเลือกทางเลือกการนำเข้า

การส่งออกรายชื่อ

สัมผัส  → นำเข้า/นำออก จากนั้นเลือกทางเลือกการนำออก

การแชร์รายชื่อ

สัมผัส  → แชร์นามบัตรผ่าน เลือกรายชื่อ และสัมผัส เรียบร้อย จากนั้นเลือกวิธีการแชร์

รายชื่อที่ชอบ

สัมผัส รายชื่อที่ชอบ

สัมผัส  จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

- ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
- เพิ่มในรายชื่อที่ชอบ: เพิ่มรายชื่อในรายการที่ชอบ
- ลบจากรายชื่อที่ชอบ: ลบรายชื่อจากรายการที่ชอบ
- แสดงเป็นตาราง / แสดงรายการ: ดูรายชื่อในมุมมองแบบตารางหรือรายการ

กลุ่มรายชื่อ


สัมผัส กลุ่ม

การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม

เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส  เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย

จัดการกลุ่ม

สัมผัส  จากนั้นเลือกหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

- สร้าง: สร้างกลุ่มใหม่
- ค้นหา: ค้นหารายชื่อ
- เปลี่ยนลำดับ: สัมผัสค้างไว้ที่  ถัดจากชื่อกลุ่ม และลากขึ้นหรือลงไปที่ตำแหน่งใหม่ จากนั้นสัมผัส เรียบร้อย
- ลบกลุ่ม: เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส ลบ กลุ่มพื้นฐานไม่สามารถลบได้


การส่งอีเมลไปยังสมาชิกกลุ่ม


เลือกกลุ่ม และสัมผัส  → ส่งอีเมล เลือกสมาชิก และสัมผัส เรียบร้อย

นามบัตร

สัมผัส รายชื่อ

สร้างนามบัตรและส่งให้ผู้อื่น

สัมผัส ตั้งค่าข้อมูล ใส่รายละเอียดเช่นหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และรหัสไปรษณีย์ จากนั้นสัมผัส บันทึก หากข้อมูลผู้ใช้ถูกบันทึกเมื่อคุณตั้งค่าเครื่อง ให้เลือกนามบัตร จากนั้นสัมผัส  เพื่อแก้ไข

เพื่อแชร์นามบัตรกับผู้อื่น สัมผัส  → แชร์นามบัตรผ่าน จากนั้นเลือกวิธีการแชร์

อีเมล

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อส่งหรือเปิดดูข้อความอีเมล

สัมผัส **อีเมล** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค



การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล


ตั้งค่าบัญชีอีเมลเมื่อเปิดใช้ **อีเมล** เป็นครั้งแรก

ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน สัมผัส **ถัดไป** สำหรับแอคเคาท์อีเมลส่วนตัวเช่น Google Mail หรือสัมผัส **การตั้งค่าเอง** สำหรับแอคเคาท์อีเมลของบริษัท หลังจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมลเพิ่มเติม สัมผัส  → **การตั้งค่า** → **เพิ่มแอคเคาท์**

การส่งข้อความ


สัมผัสแอคเคาท์อีเมลที่จะใช้งาน จากนั้นสัมผัส  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส 

สัมผัส  เพื่อเพิ่มผู้รับจากรายชื่อผู้ติดต่อ

สัมผัส  เพื่อแนบภาพ วิดีโอ รายชื่อ และอื่นๆ

สัมผัส  เพื่อแทรกรูปภาพ รายชื่อ ข้อมูลตำแหน่ง และสิ่งอื่นๆ ไปยังข้อความ

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส  → **การส่งตามกำหนดการ** ทำเครื่องหมาย **การส่งตามกำหนดการ** ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส **เรียบร้อย**




- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาและวันที่อาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาและเครือข่ายไม่ได้อัปเดตข้อมูล

การอ่านข้อความ

เลือกแอคเคาท์อีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา เพื่อรับข้อความใหม่เอง สัมผัส 

สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน



สัมผัสแถบไฟล์แนบเพื่อเปิดไฟล์แนบ จากนั้นสัมผัส  เพื่อบันทึก

Google Mail



ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงบริการ Google Mail อย่างรวดเร็วและตรงไปตรงมา

สัมผัส **Gmail** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
- แอปพลิเคชันนี้อาจมีชื่อแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค






การส่งข้อความ

ในกล่องข้อความใดๆ สัมผัส  ใส่ผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ จากนั้นสัมผัส 

สัมผัส  → แบนรูปภาพ เพื่อแบนรูปภาพ


สัมผัส  → แบนวิดีโอ เพื่อแบนวิดีโอ

สัมผัส  → เพิ่มสำเนา/สำเนาฉบับ เพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม

- ส่มผัส  → บันทึกข้อความร่าง เพื่อบันทึกข้อความเอาไว้ส่งในภายหลัง
- ส่มผัส  → ยกเลิก เพื่อเริ่มต้นใหม่
- ส่มผัส  → การตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Google Mail
- ส่มผัส  → ส่งความคิดเห็น เพื่อรายงานความคิดเห็นของคุณไปยังผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน
- ส่มผัส  → ความช่วยเหลือ เพื่อเข้าถึงข้อมูลวิธีใช้ Google Mail

การอ่านข้อความ

ส่มผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน



หน้าจออาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับบัญชีที่เลือก

ป้าย

Google Mail ไม่ได้ใช้แฟ้มจัดเรียงจริง แต่ใช้การติดป้ายแทน เมื่อเริ่มต้นใช้งาน Google Mail จะแสดงข้อความที่ติดป้าย Inbox

ส่มผัส  เพื่อดูข้อความที่ติดป้ายอื่นๆ

เพื่อติดป้ายเพิ่มให้ข้อความ ให้เลือกข้อความแล้วส่มผัส  → เปลี่ยนป้ายกำกับ จากนั้นเลือกป้ายที่จะติด

แองเอาร์ท

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสนทนากับผู้อื่นๆ

สัมผัส แองเอาร์ท ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน หรือใส่ข้อมูลเพื่อค้นหาและเลือกเพื่อนจากผลการค้นหาเพื่อเริ่มต้นการสนทนา

Google+

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อรักษาการติดต่อกับผู้คนผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google

สัมผัส Google+ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

สัมผัส **ทั้งหมด** เพื่อเปลี่ยนประเภท จากนั้นเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูการโพสต์ข้อความจากแวดวงของคุณ

สัมผัส  เพื่อใช้งานคุณสมบัติเครือข่ายสังคมอื่นๆ

G+ รูปภาพ




ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อแชร์รูปภาพหรือวิดีโอผ่านบริการเครือข่ายสังคมของ Google

สัมผัส G+ รูปภาพ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

สัมผัส  →  เพื่อเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้นใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **Share:** แชร์รูปภาพหรือวิดีโอ
-  : แชร์รูปภาพผ่าน Hangouts
-  : ลบรูปภาพหรือวิดีโอ
-  : สร้างอัลบั้มใหม่และคัดลอกรูปภาพหรือวิดีโอ

ChatON

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อสนทนากับเครื่องอื่นๆ

สัมผัส **ChatON** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

สร้างรายชื่อเพื่อนโดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของแอคเคาท์ซัมซุง หรือเลือกเพื่อนจากรายการที่แนะนำ

สัมผัส  → **เริ่มแชต** และเลือกเพื่อนเพื่อเริ่มต้นการสนทนา

เว็บและเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อท่องอินเทอร์เน็ต

สัมผัส อินเทอร์เน็ต ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การเปิดดูหน้าเว็บ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ ใส่ที่อยู่เว็บ จากนั้นสัมผัส ไป

สัมผัส เพื่อแชร์ บันทึก หรือพิมพ์หน้าเว็บปัจจุบันขณะที่กำลังดูหน้าเว็บ

การเปิดหน้าใหม่

สัมผัส → หน้าต่างใหม่

เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น สัมผัส และสัมผัสหน้านั้นเพื่อเลือก

การค้นหาเว็บด้วยเสียง

สัมผัสช่องกรอกที่อยู่ สัมผัส พูดคำสำคัญ แล้วเลือกหนึ่งในคำสำคัญที่แนะนำที่ปรากฏขึ้นมา



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

บุ๊กมาร์ค

เพื่อใส่บุ๊กมาร์กหน้าเว็บปัจจุบัน สัมผัส → เพิ่มบุ๊กมาร์ค

เพื่อเปิดหน้าเว็บที่บุ๊กมาร์คไว้ สัมผัส แล้วเลือกรายการ

ประวัติ

สัมผัส  → ประวัติ เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้ หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส  → ลบประวัติ

ลิงค์

สัมผัสค้างไว้ที่ลิงค์บนหน้าเว็บเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่ บันทึกลง หรือคัดลอก เพื่อดูลิงค์ที่บันทึกไว้ เลือกใช้ ดาวโหลด (หน้า 135)

การแชร์หน้าเว็บ

เพื่อแชร์ที่อยู่ของหน้าเว็บให้ผู้อื่น สัมผัส  → แชร์ผ่าน

เพื่อแชร์บางส่วนของหน้าเว็บ สัมผัสค้างไว้ที่ข้อความที่ต้องการ แล้วสัมผัส แชร์ผ่าน

Chrome

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาข้อมูลและเข้าดูหน้าเว็บ

สัมผัส **Chrome** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การเปิดดูหน้าเว็บ

สัมผัสช่องใส่ที่อยู่ จากนั้นใส่ที่อยู่เว็บหรือเงื่อนไขการค้นหา

การเปิดหน้าต่างใหม่

สัมผัส  → แท็บใหม่

เพื่อไปยังหน้าเว็บอื่น สัมผัส  → หน้าเว็บที่ต้องการ

การค้นหาเว็บด้วยเสียง

สัมผัสช่องกรอกที่อยู่ สัมผัส  พูดคำสำคัญ แล้วเลือกหนึ่งในคำสำคัญที่แนะนำที่ปรากฏขึ้นมา

การซิงค์ข้อมูลกับเครื่องอื่น

ซิงค์ข้อมูลแท็บที่เปิดอยู่และบุ๊กมาร์กเพื่อใช้งานใน Chrome บนเครื่องอื่น เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอคเคาท์ Google เดียวกัน

เพื่อดูแท็บที่เปิดอยู่ในเครื่องอื่น สัมผัส  → อุปกรณ์อื่นๆ เลือกหน้าเว็บที่จะเปิด

เพื่อดูบุ๊กมาร์ค สัมผัส 

บลูทูธ

บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์ มีเดียวกับเครื่องอื่นๆ




- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัตินี้
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
- ห้ามใช้คุณสมบัตินี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัตินี้
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

เพื่อเปิดใช้งานบลูทูธ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ จากนั้นลากสวิตช์ บลูทูธ ไปทางขวา

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → การเชื่อมต่อ → บลูทูธ → ค้นหา เพื่อดูรายการอุปกรณ์ที่ค้นพบ เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่ และยอมรับรหัสผ่านที่สร้างขึ้นอัตโนมัติจากอุปกรณ์ทั้งคู่เพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

แอปพลิเคชันจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ ตัวอย่างเช่น แกลเลอรี เปิด แกลเลอรี เลือกรูปภาพ แล้ว สัมผัส  → บลูทูธ และเลือกอุปกรณ์บลูทูธอุปกรณ์หนึ่ง หลังจากนั้นให้ยอมรับการขออนุญาตการใช้งานบลูทูธในอีกอุปกรณ์หนึ่งเพื่อรับรูปภาพ ไฟล์ที่ถูกถ่ายโอนจะถูกบันทึกในแฟ้ม **Bluetooth** หากได้รับรายชื่อ รายชื่อนั้นจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ

Samsung Link

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเปิดเล่นเนื้อหาที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ระยะไกลหรือที่จัดเก็บบนเว็บผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเปิดเล่นและส่งไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือไปยังบริการที่จัดเก็บบนเว็บ

เพื่อใช้งานแอปพลิเคชันนี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้แอคเคาท์ซัมซุงของคุณ และลงทะเบียนเครื่องตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป วิธีการลงทะเบียนอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่อง

สัมผัส **Samsung Link** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน






แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค




เมื่อเปิดแอปพลิเคชันนี้ เนื้อหาทั้งหมดจากเครื่องและบริการที่จัดเก็บที่คุณลงทะเบียนไว้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถเรียกดูและเปิดเล่นได้

การส่งไฟล์




ส่งไฟล์ไปยังเครื่องอื่นหรืออัปโหลดไปยังบริการที่จัดเก็บบนเว็บ

สัมผัส  เพื่อเลือกเครื่องหรือที่จัดเก็บบนเว็บ จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกประเภทสื่อ แล้วสัมผัส  เลือกไฟล์ จากนั้นสัมผัส 

การแชร์ไฟล์

สัมผัส  เพื่อเลือกเครื่องหรือที่จัดเก็บบนเว็บ จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกประเภทสื่อ แล้วสัมผัส  เลือกไฟล์ สัมผัส  จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

เปิดเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ระยะไกล

สัมผัส  เพื่อเลือกเครื่องหรือที่จัดเก็บบนเว็บ จากนั้นเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลือกประเภทสื่อ แล้วสัมผัส  เลือกไฟล์ สัมผัส  จากนั้นจึงเลือกเครื่อง




- ชนิดไฟล์ที่รองรับอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นมีเดีย
- บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ขณะที่เปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

จัดการเนื้อหาบนบริการที่จัดเก็บบนเว็บ

เลือกบริการที่จัดเก็บบนเว็บ จากนั้นจึงเปิดดูและจัดการไฟล์ของคุณ

เพื่อถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องของคุณกับบริการที่จัดเก็บบนเว็บ สัมผัส  เลือกไฟล์ จากนั้นสัมผัส 

เพื่อลงทะเบียนบริการที่จัดเก็บบนเว็บ สัมผัส  → **เพิ่มที่จัดเก็บ** จากนั้นเลือกบริการที่จัดเก็บบนเว็บ

Group Play

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่คุณอยู่กับเพื่อน โดยการแชร์และเล่นคอนเทนต์ต่างๆ สร้างหรือเข้าร่วมเซสชัน Group Play จากนั้นแบ่งปันคอนเทนต์ เช่น รูปภาพหรือเอกสาร

สัมผัส **Group Play** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



- แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค
- ขณะที่กำลังใช้งานแอปพลิเคชันนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่าย Wi-Fi



สร้างกลุ่มสำหรับ Group Play

เมื่อคุณสร้างเซสชัน Group Play เครื่องอื่นจะสามารถเข้าร่วมเซสชันและแบ่งปันคอนเทนต์ได้

เมื่อคุณใช้รหัสผ่านสำหรับเซสชัน Group Play เครื่องอื่นๆ จะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าร่วมเซสชัน เพื่อใช้รหัสผ่าน ทำเครื่องหมายที่ **ตั้งค่ารหัสผ่านกลุ่ม**

สัมผัส **สร้างกลุ่ม** กำหนดรหัสผ่าน จากนั้นใช้งานคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- **แชร์รูปภาพ:** เลือกรูปภาพเพื่อแชร์
- **แชร์เอกสาร:** เลือกเอกสารเพื่อแชร์
- **เล่นเกมและอีกมากมาย:** เล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆ


เข้าร่วมกลุ่ม Group Play

เข้าร่วมเซสชัน Group Play ที่สร้างโดยเครื่องอื่น

สัมผัส **เข้าร่วมกลุ่ม** เลือกเซสชัน Group Play ที่จะเข้าร่วม จากนั้นใส่รหัสผ่านสำหรับกลุ่มหากจำเป็น

การใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมในเซสชัน Group Play

ขณะที่กำลังแชร์ข้อมูลกับเครื่องอื่น ใช้คุณสมบัติต่อไปนี้

สัมผัส  และเขียนบันทึกหรือวาดบนหน้าจอ ผู้เข้าร่วมทุกคนจะสามารถมองเห็นสิ่งที่คุณสร้างได้

สัมผัส  เพื่อดูภาพที่แชร์ทั้งหมดในรูปแบบการจัดวางแบบโมเสค

สัมผัส  หรือ  เพื่อเลือกรูปภาพหรือเอกสารเพิ่มเติม

สัมผัส  เพื่อแสดงผู้เข้าร่วมกลุ่ม

แอปพลิเคชันและมีเดียสตรี

Play สตรี

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและเกมที่สามารถรันบนเครื่องได้

สัมผัส **Play สตรี** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

เลือกดูแอปพลิเคชันตามประเภท หรือสัมผัส  เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ


เลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลด สัมผัส **ติดตั้ง** ถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินสำหรับแอปพลิเคชัน ให้สัมผัสที่ราคา จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อให้เสร็จ



- เมื่อมีเวอร์ชันใหม่สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว ไอคอนอัปเดตจะปรากฏที่บนสุดของหน้าจอเพื่อแจ้งเตือน คุณว่ามีอัปเดต เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสไอคอนเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน
- เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส **การตั้งค่า** → **เพิ่มเติม** → **ระบบป้องกัน** → **แหล่งที่ไม่รู้จัก**

การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ซื้อจาก **Play สตรี**

สัมผัส  → **แอปของฉัน** เลือกแอปพลิเคชันเพื่อลบจากรายการของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว จากนั้นสัมผัส **ถอนการติดตั้ง**

Samsung Apps

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีให้เฉพาะซัมซุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม apps.samsung.com

สัมผัส **Samsung Apps** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ดูแอปพลิเคชันตามประเภท

เพื่อค้นหาแอปพลิเคชัน สัมผัส  ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นใส่คำสำคัญในช่องค้นหา

เลือกแอปพลิเคชันเพื่อดูข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลด สัมผัส **ฟรี** ถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินสำหรับแอปพลิเคชัน ให้สัมผัส **ที่ราคา** จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการซื้อให้เสร็จ



เมื่อมีเวอร์ชันใหม่สำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว ไอคอนอัปเดตจะปรากฏที่บนสุดของหน้าจอเพื่อแจ้งเตือนคุณว่ามีอัปเดต เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัสไอคอนเพื่ออัปเดตแอปพลิเคชัน

Play Books

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่ออ่านและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ

สัมผัส **Play Books** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

Play ภาพยนตร์

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อชม ดาวน์โหลด และเช่าหนังหรือรายการทีวี

สัมผัส **Play ภาพยนตร์** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

Play เพลง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อฟังเพลงจากเครื่องหรือสตรีมข้อมูลเพลงจากบริการคลาวด์ของ Google

สัมผัส **Play เพลง** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

Play Newsstand

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อซื้อหรือสมัครรับหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

สัมผัส **Play Newsstand** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

Play เกม

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อดาวน์โหลดและเล่นเกม

สัมผัส **Play เกม** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

โปรแกรมอรรถประโยชน์

S Memo

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสร้างสมุดบันทึกโดยใช้รูปภาพและการบันทึกเสียงพูด



สัมผัส **S Memo** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค


การสร้างสมุดบันทึก


สร้างสมุดบันทึกที่มีเนื้อหาหลากหลายโดยการวาดภาพสเก็ตช์ด้วยนิ้วมือของคุณ หรือเพิ่มรูปภาพหรือสมุดบันทึกเสียง


สัมผัส  เพื่อวาดหรือเขียนบนหน้าจอ หรือสัมผัส  เพื่อกดข้อความด้วยแป้นพิมพ์



เมื่อจดบันทึก สัมผัส  หนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนชนิดปากกา ความหนาของเส้น หรือสีของปากกา



เมื่อลบสมุดบันทึกลายมือ สัมผัส  อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนขนาดยางลบ หรือสัมผัส **ลบทั้งหมด** เพื่อล้างสมุดบันทึก



เพื่อเปลี่ยนพื้นหลังของหน้า สัมผัส  → เปลี่ยนพื้นหลัง


เพื่อเพิ่มแท็ก สัมผัส  → เพิ่มแท็ก


การเพิ่มไฟล์มัลติมีเดียหรือการบันทึกเสียง

สัมผัส  เพื่อแทรกไฟล์มัลติมีเดีย สัมผัส  เพื่อแทรกการบันทึกเสียง


การเรียกดูสมุดบันทึก

เรียกดูภาพย่อของสมุดบันทึกโดยการเลื่อนขึ้นหรือลง


เพื่อค้นหาสมุดบันทึก สัมผัส  → ค้นหา

เพื่อลบสมุดบันทึก สัมผัส  → ลบ

เพื่อจัดเรียงสมุดบันทึกตามวันที่ ชื่อเรื่อง แท็ก หรือสิ่งอื่นๆ สัมผัส  → เรียงตาม

เพื่อเปลี่ยนโหมดมุมมอง สัมผัส  → แสดงรายการ


เพื่อสร้างสมุดบันทึกโดยการนำเข้าไฟล์ สัมผัส  → นำเข้า

เพื่อส่งออกสมุดบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่น สัมผัส  → นำออก

เพื่อสร้างโฟลเดอร์ สัมผัส  → สร้างแฟ้มใหม่

เพื่อเปลี่ยนลำดับของสมุดบันทึก สัมผัส  → เปลี่ยนลำดับ

เพื่อย้ายสมุดบันทึกไปยังโฟลเดอร์อื่น สัมผัส  → ย้าย


เพื่อคัดลอกสมุดบันทึก สัมผัส  → คัดลอก


เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า S Memo สัมผัส  → การตั้งค่า

เพื่อสำรองข้อมูลหรือเรียกคืนสมุดบันทึกจากตำแหน่งที่จัดเก็บ สัมผัส  → สำรองข้อมูลและคืนค่า

การดูสมุดบันทึก

สัมผัสภาพย่อของสมุดบันทึกเพื่อเปิด

เพื่อลบสมุดบันทึก สัมผัส  → ลบ

เพื่อส่งสมุดบันทึกให้ผู้อื่น สัมผัส  → แชร์ผ่าน

เพื่อส่งออกสมุดบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่น สัมผัส  → นำออก

เพื่อเพิ่มสมุดบันทึกไปยังรายการโปรดของคุณ สัมผัส  → เพิ่มในรายการที่ชอบ

เพื่อบันทึกสมุดบันทึกไปยังเหตุการณ์ สัมผัส  → สร้างเหตุการณ์

เพื่อตั้งค่าสมุดบันทึกเป็นภาพพื้นหลังหรือเชื่อมโยงกับรายชื่อ สัมผัส  → ตั้งเป็น

เพื่อพิมพ์สมุดบันทึกผ่านการเชื่อมต่อ USB หรือ Wi-Fi สัมผัส  → พิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

เพื่อแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัส 

เพื่อเปิดเล่นการบันทึกเสียง สัมผัส 

S Planner

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค


การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **ใหม่** จากนั้นใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

- **เพิ่มเหตุการณ์:** ใส่เหตุการณ์โดยสามารถใส่ทางเลือกการเกิดซ้ำได้
- **เพิ่มงาน:** ใส่สิ่งที่ต้องทำโดยสามารถใส่การตั้งค่าลำดับความสำคัญได้


เพื่อเพิ่มเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ให้สัมผัสเพื่อเลือกวันที่ แล้วสัมผัสซ้ำอีกครั้งหนึ่ง




ใส่หัวข้อเรื่องและระบุปฏิทินที่จะใช้หรือซิงค์ข้อมูล จากนั้นสัมผัส **แก้ไขรายละเอียดเหตุการณ์** หรือ **แก้ไขรายละเอียดงาน** เพื่อเพิ่มรายละเอียดมากขึ้น เช่นกำหนดลักษณะที่เหตุการณ์ดำเนินซ้ำ กำหนดเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า หรือกำหนดสถานที่ เพื่อเพิ่มสถานที่ไปยังเหตุการณ์ ใส่สถานที่ในช่อง **สถานที่** สัมผัส  ถัดจากช่องใส่ข้อมูล จากนั้นระบุตำแหน่งที่แม่นยำโดยการสัมผัสค้างไว้บนแผนที่ที่ปรากฏ

สัมผัส **รูปภาพ** จากนั้นถ่ายภาพหรือเลือกรูปภาพที่มีอยู่

การซิงค์กับปฏิทินของ Google

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → Google ภายใต้ แอคเคาท์ส่วนตัว → เลือกแอคเคาท์ Google → ซิงค์ ปฏิทิน เพื่อซิงค์ข้อมูลเพื่อการอัปเดตเอง ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส S Planner →  → ซิงค์

เพื่อแสดงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ สัมผัส  → ปฏิทิน → จอภาพ ทำเครื่องหมายเลือกบัญชี Google แล้วจึงสัมผัส เรียบร้อย

เปลี่ยนชนิดปฏิทิน

เลือกหนึ่งในปฏิทินแบบต่างๆ ทั้งรายปี เดือน สัปดาห์ และอื่นๆ ที่ด้านขวาของหน้าจอ สามารถใช้ทำบิบนิ้วมือเพื่อเปลี่ยนชนิดปฏิทินได้ ตัวอย่างเช่นสามารถบิบนิ้วมือเพื่อเปลี่ยนจากปฏิทินรายเดือนเป็นปฏิทินรายปี หรือแยกนิ้วออกเพื่อเปลี่ยนจากปฏิทินรายเดือนเป็นปฏิทินรายสัปดาห์

การค้นหาเหตุการณ์


สัมผัส  → ค้นหา จากนั้นใส่คำสำคัญเพื่อทำการค้นหา

เพื่อดูเหตุการณ์ของวันนี้ สัมผัส วันนี้ ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การลบเหตุการณ์

สัมผัส  → ลบ เลือกเหตุการณ์ แล้วสัมผัส ลบ

การแชร์เหตุการณ์

เลือกเหตุการณ์ และสัมผัส  → แชร์ผ่าน จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

Dropbox



ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox เครื่องของคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่

สัมผัส **Dropbox** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

เมื่อเริ่มต้น Dropbox เป็นครั้งแรก สัมผัส **Start** เพื่อเปิดใช้งาน ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อเปิดใช้งาน Dropbox ภาพและวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของอุปกรณ์จะถูกอัปโหลดไปยัง Dropbox โดยอัตโนมัติ เพื่อดูภาพหรือวิดีโอที่อัปโหลด สัมผัส  เพื่อบันทึกหรือลบไฟล์ หรือสร้างอัลบั้ม สัมผัส  จากนั้นจึงเลือกไฟล์

เพื่ออัปโหลดไฟล์ไปยัง Dropbox สัมผัส  →  → **Upload here** → **Photos or videos** หรือ **Other files** ขณะที่กำลังเปิดดูภาพหรือวิดีโอ สัมผัส  เพื่อเพิ่มลงในรายการที่ชื่นชอบ เพื่อเปิดไฟล์ในรายการที่ชื่นชอบ สัมผัส 

Cloud

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อซิงค์ข้อมูลไฟล์หรือสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลแอปพลิเคชันกับแอคเคาท์ซัมซุงหรือ Dropbox ของคุณ

ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส **การตั้งค่า** → **แอคเคาท์** → **Cloud**



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การซิงค์ข้อมูลกับแอคเคาท์ซัมซุง

สัมผัสแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ หรือ **การตั้งค่าซิงค์** เพื่อซิงค์ไฟล์

การสำรองหรือการเรียกคืนข้อมูล

สัมผัส **แบ็กอัพ** หรือ **คืนค่า** เพื่อสำรองหรือเรียกคืนข้อมูลจากแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ

การซิงค์กับ Dropbox

สัมผัส **ลิงค์บัญชีผู้ใช้ Dropbox** จากนั้นใส่แอคเคาท์ Dropbox ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้แล้วสัมผัส **Allow** จากนั้นเครื่องจะซิงค์ไฟล์กับ Dropbox โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนแปลงไฟล์

ไดรฟ์

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางบริการ Google Drive โดยเลือกไฟล์จากเครื่อง หรือสร้างหรือสแกนเอกสาร เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Google Drive เครื่องของคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่มี Google Drive ติดตั้งอยู่

สัมผัส **ไดรฟ์** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การอัปโหลดไฟล์

สัมผัส **อัปโหลด** เลือกไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องหนึ่งไฟล์ จากนั้นอัปโหลดไปยัง Google Drive เพื่อสร้างเอกสารใหม่ หรือสแกนรูปหรือเอกสารแล้วอัปโหลด สัมผัส **สร้าง** หรือ **สแกน**

การดูไฟล์

เลือกไฟล์เพื่อเปิด

ขณะที่กำลังดูไฟล์ สัมผัส ⓘ และใช้หนึ่งในไอคอนดังต่อไปนี้:

- 👤 : แชร์ไฟล์ให้ผู้อื่น
- 📁 : ย้ายไฟล์ไปยังโฟลเดอร์อื่น
- ✂ : ทำให้ไฟล์พร้อมใช้งานออฟไลน์
- ⋮ : เข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม
- li>• ★ : ทำเครื่องหมายไฟล์ว่าสำคัญ


นาฬิกา

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อตั้งการเตือน ดูเวลาของเมืองหลักที่ต่างๆ ในโลก วัดระยะเวลาของเหตุการณ์ ตั้งเวลา หรือใช้งานเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะ

สัมผัส นาฬิกา ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค



เตือน

การตั้งค่าการเตือน

สัมผัส สร้างการเตือนใหม่ ตั้งเวลาที่จะทำการเตือน เลือกวันที่จะเตือนซ้ำ จากนั้นสัมผัส บันทึก

- เพิ่มเติม → การเตือนตำแหน่ง: ตั้งค่าตำแหน่ง จะมีการเตือนต่อเมื่อคุณถึงตำแหน่งนั้นแล้ว
- เพิ่มเติม → ซ้ำ: เพื่อตั้งค่าคาบเวลาและจำนวนครั้งที่เตือนซ้ำหลังจากเวลาที่ตั้งไว้
- เพิ่มเติม → การเตือนอัจฉริยะ: เพื่อตั้งเวลาให้การเตือนดังก่อนเวลาที่ตั้งไว้

การหยุดการเตือน

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อเตือนซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน

สัมผัสค้างไว้ที่การเตือน จากนั้นสัมผัส ลบ

เวลาโลก

การสร้างเวลาโลก

สัมผัส เพิ่มเมือง จากนั้นใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง

หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส การตั้งค่า DST

การลบนาฬิกา

สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา จากนั้นสัมผัส ลบ

การจับเวลา

สัมผัส เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส รอบ เพื่อบันทึกรอบเวลา


สัมผัส ตั้งค่าใหม่ เพื่อล้างการบันทึกรอบเวลา

การตั้งเวลา

ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส เริ่ม

ลาก  ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน

นาฬิกาดังโต๊ะ

สัมผัส  เพื่อใช้มุมมองแบบเต็มจอ


เครื่องคิดเลข


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส **เครื่องคิดเลข** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

เพื่อดูประวัติการคำนวณ สัมผัส  เพื่อซ่อนปุ่มกด

หากต้องการล้างประวัติ สัมผัส  → **ลบประวัติ**

S Voice

ใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อสั่งงานเครื่องด้วยเสียง เพื่อดำเนินการคุณสมบัติต่างๆ

สัมผัส **S Voice** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส  สองครั้ง



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

ตัวอย่างของคำสั่งด้วยเสียงพูดมีดังต่อไปนี้

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น

- พูดให้ชัดเจน
- พูดในสถานที่ที่เงียบ
- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
- หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

Google

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ต แต่ยังเป็นแอปพลิเคชันต่างๆ และเนื้อหาของ แอปพลิเคชันเหล่านั้นที่อยู่ภายในเครื่องด้วย รวมทั้ง รายชื่อ ข้อความ เครื่องเล่นเพลง และอื่นๆ

สัมผัส **Google** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน




แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การค้นหาในเครื่อง

สัมผัสช่องค้นหาแล้วกรอกคำสำคัญ หรือสัมผัส  แล้วพูดคำสำคัญ

ขอบเขตการค้นหา

เพื่อเลือกแอปพลิเคชันที่จะให้ทำการค้นหา สัมผัส  → การตั้งค่า → ค้นหาในโทรศัพท์ จากนั้นทำเครื่องหมายรายการที่จะให้ค้นหา

Google Now

เริ่มต้นการค้นหา Google เพื่อดูบัตร Google Now ที่จะแสดงสภาพอากาศปัจจุบัน ข้อมูลขนส่งสาธารณะ การนัดหมาย ถัดไปของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เมื่อคุณมีแนวโน้มว่าจะต้องการข้อมูลเหล่านั้น

เข้าร่วม Google Now เมื่อเปิดใช้งานการค้นหา Google เป็นครั้งแรก เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า Google Now สัมผัส  → การตั้งค่า → Google Now

ค้นหาด้วยเสียง

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อค้นหาหน้าเว็บโดยการพูด

สัมผัส ค้นหาด้วยเสียง ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

พูดคำหรือวลีสำคัญเมื่อมี พูดเลย ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ




ไฟล์ส่วนตัว

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ทุกชนิดที่เก็บไว้ในเครื่อง รวมทั้งรูปภาพ วิดีโอ เพลง และคลิปเสียงต่างๆ
สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การจัดการไฟล์

เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู เพื่อย้อนกลับไปยังแฟ้มแม่ สัมผัส  เมื่อต้องการกลับสู่ไดเรกทอรีหลัก สัมผัส 
ในแฟ้ม สัมผัส  จากนั้นเลือกทางเลือกต่อไปนี้

- **เลือกทั้งหมด:** เลือกทุกไฟล์เพื่อใช้งานทางเลือกเดียวกันกับไฟล์เหล่านั้นทั้งหมดในคราวเดียว
- **สร้างแฟ้มใหม่:** สร้างแฟ้มใหม่
- **ค้นหา:** ค้นหาไฟล์หรือแฟ้ม
- **ดูตาม:** เปลี่ยนโหมดมุมมอง
- **เรียงตาม:** จัดเรียงไฟล์และแฟ้ม
- **การตั้งค่า:** เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์

เพิ่มทางลัดไปยังแฟ้ม

เพิ่มทางลัดไปยังแฟ้มที่ใช้งานบ่อยไปยังไดเรกทอรีหลัก สัมผัส  → **เพิ่มทางลัด** ใส่ชื่อทางลัด เลือกแฟ้ม จากนั้นสัมผัส **ตั้งค่าที่นี่**

ดาวนโหลด

ใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อดูว่าไฟล์ใดบ้างที่ถูกดาวนโหลดผ่านแอปพลิเคชัน

สัมผัส ดาวนโหลด ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

เลือกไฟล์เพื่อเปิดด้วยแอปพลิเคชันที่เหมาะสม

เพื่อเรียงลำดับไฟล์ตามขนาด สัมผัส เรียงลำดับตามขนาด

เพื่อเรียงลำดับไฟล์ตามวันที่ สัมผัส เรียงตามวันที่

ท่องเที่ยวและท้องถิ่น

แผนที่

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อระบุตำแหน่งของเครื่อง ค้นหาสถานที่ หรือหาเส้นทาง
สัมผัส แผนที่ ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



แอปพลิเคชันนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การค้นหาตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งโดยการใส่ที่อยู่หรือคำสำคัญ เมื่อหาตำแหน่งพบแล้ว เลือกตำแหน่งนั้นเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด ดูวิธีใช้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทาง

สัมผัส  เพื่อกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นเลือกวิธีการเดินทาง เครื่องจะแสดงเส้นทางที่ไปยังจุดหมายปลายทาง

การตั้งค่า

เกี่ยวกับการตั้งค่า


ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอปพลิเคชัน และเพิ่มแอคเคาท์
สัมผัส การตั้งค่า ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน



ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

การเชื่อมต่อ

Wi-Fi


เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ
เพื่อใช้งานทางเลือก สัมผัส 

- แอดวานซ์: กำหนดค่า Wi-Fi
- ปุ่มกด WPS: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่มกด WPS
- ใส่ WPS PIN: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วย WPS PIN



หากคุณใช้กล่องนี้ในประเทศอื่นนอกจากประเทศที่ซื้อกล่อง คุณสมบัติ Wi-Fi 5 GHz อาจไม่ทำงานเป็นปกติ
เนื่องจากความแตกต่างของความถี่คลื่นวิทยุ ความถี่คลื่นวิทยุที่สามารถใช้งานได้อาจมีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ

การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi

ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → Wi-Fi →  → แอดวานซ์ → เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก

การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย

เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้

ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → Wi-Fi →  → แดววานซ์ และทำเครื่องหมายที่ การแจ้งเตือนเครือข่าย เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์สองอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ

ในหน้าจอการตั้งค่า สัมผัส การเชื่อมต่อ → Wi-Fi → Wi-Fi Direct

บลูทูธ

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส 

- **หมดเวลาการแสดงให้เห็น:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะสามารถมองเห็นได้
- **ได้รับไฟล์แล้ว:** ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านทางคุณสมบัติบลูทูธ

การใช้ข้อมูล

เฝ้าติดตามปริมาณการใช้ข้อมูลของคุณ

- **รอบการใช้ข้อมูล:** ใส่วันที่รายเดือนที่จะทำการล้างค่าการเฝ้าดูการใช้งานข้อมูลมือถือของคุณ

เพื่อใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส 

- **ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติของแอปพลิเคชัน คุณสามารถเลือกข้อมูลที่จะซิงค์สำหรับแต่ละบัญชีใน การตั้งค่า → แอคเคาท์
- **ฮอตสปอตมือถือ:** เลือกฮอตสปอต Wi-Fi เพื่อป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันที่รันเป็นเบื้องหลังใช้งานฮอตสปอตนั้น

เครือข่ายเพิ่มเติม

กำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย

โหมด การบิน

เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันการใช้งานแบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น

เครือข่ายอัจฉริยะ

ปิดใช้งานฟังก์ชันข้อมูลเครือข่ายทั้งหมดในอุปกรณ์ของคุณเมื่อหน้าจอถูกปิด และจะหยุดการเชื่อมต่อของแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น แอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมหรืออีเมล เมื่อเปิดหน้าจอการแจ้งเตือนทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับขณะที่ปิดหน้าจออยู่จะถูกเรียกขึ้นมา



คุณสามารถประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้โดยเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)

อุปกรณ์ใกล้เคียง

- คอนเทนต์ที่ใช้ร่วมกัน: ตั้งค่าให้เครื่องแชร์เนื้อหาของคุณกับเครื่องอื่น
- รายการอุปกรณ์ที่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณ
- รายการอุปกรณ์ที่ไม่อนุญาต: ดูรายการอุปกรณ์ที่ถูกกันไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ
- ดาว์นโหลดไปที่: เลือกตำแหน่งในหน่วยความจำเพื่อบันทึกไฟล์มีเดีย
- อัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการอัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น

อุปกรณ์ส่วนตัว

ล็อกหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอเมื่อล็อก

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับจอภาพ

- วอลเปเปอร์:
 - หน้าจอหลัก: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
 - ล็อกหน้าจอ: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อก
 - หน้าจอหลักและหน้าจอล็อก: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก
- แผงการแจ้งเตือน: กำหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน
- เพจบัดดี้: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดหน้าบริบทโดยขึ้นกับการกระทำของคุณ
- โหมดหน้าจอ:
 - ปรับหน้าจอ: ใช้งานโหมดนี้เพื่อปรับจอภาพให้เหมาะสมที่สุดตามการตั้งค่าจอภาพ
 - ไดนามิก: ใช้โหมดนี้เพื่อให้โทนสีบนจอภาพมีสีสันสดใสมากขึ้น
 - มาตรฐาน: ใช้งานโหมดนี้ในสภาพแวดล้อมแบบปกติ
 - ภาพยนตร์: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มืด เช่นในห้องมืด
- ความสว่าง: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- หมุนหน้าจออัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
- หมดเวลาหน้าจอ: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- เดย์ดริม: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้นโปรแกรมรักษาหน้าจอเมื่อเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับด็อกตั้งโต๊ะหรือกำลังชาร์จ
- รูปแบบอักษร: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
- ขนาดอักษร: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงอายุแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง

- **ระดับเสียง:** ปรับระดับเสียงสำหรับเพลงและวิดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
- **เสียงแจ้งเตือนพื้นฐาน:** เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์ เช่นข้อความเข้า และการปลุก
- **เสียงสัมผัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอปพลิเคชันหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อกหน้าจอ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **การตอบสนองการสั่น:** ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อสัมผัสปุ่มกด
- **เสียงเมื่อแตะที่ปุ่ม:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
- **สัญญาณเสียงออก:** เลือกรูปแบบสัญญาณเสียงขาออกเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ HDMI ที่เป็นอุปกรณ์เสริม บางอุปกรณ์อาจไม่รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์

โหมด การห้าม

เลือกการแจ้งเตือนที่จะปิดกั้นในโหมดการห้าม

โหมดแฮนด์ฟรี

ตั้งค่าให้เครื่องอ่านเนื้อหาเป็นเสียงพูด และระบุแอปพลิเคชันที่จะใช้งานในโหมดแฮนด์ฟรี


อุปกรณ์เสริม

เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

- **เสียงดีด:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดเสียงคุณนำเครื่องไปเชื่อมต่อหรือถอดออกจากแท่นวางตั้งโต๊ะ
- **โหมดสัญญาณเสียงออก:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้ลำโพงของแท่นวางเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับแท่นวางตั้งโต๊ะที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- **การแสดงผลหน้าจอบนโต๊ะ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาตั้งโต๊ะเมื่อคุณนำเครื่องไปเชื่อมต่อกับแท่นวางตั้งโต๊ะที่เป็นอุปกรณ์เสริม
- **สัญญาณเสียงออก:** เลือกรูปแบบสัญญาณเสียงขาออกเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับอุปกรณ์ HDMI ที่เป็นอุปกรณ์เสริม บางอุปกรณ์อาจไม่รองรับการตั้งค่าเสียงเซอร์ราวด์

การเข้าใช้งาน

บริการการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย เข้าถึงและเตือนการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง

- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซหมุนอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนเครื่อง
- **หมดเวลาหน้าจอ:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **พูดรหัสผ่าน:** ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านที่คุณกรอกด้วย TalkBack
- **แสดงทางลัด:** เพิ่มทางลัดไปยัง การเข้าใช้งาน บนเมนูด่วนที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- **TalkBack:** เปิดใช้งาน TalkBack ซึ่งจะทำให้การตอบสนองด้วยเสียง
- **ขนาดอักษร:** เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- **ตัวขยาย:** ตั้งค่าให้เครื่องซูมเข้าและออกโดยการสัมผัสหน้าจอสามครั้ง
- **สีเนกาทีฟ:** กลับสีหน้าจอเพื่อปรับปรุงการมองเห็น
- **การปรับสี:** ปรับรูปแบบสีหน้าจอเมื่อเครื่องพิจารณาว่าคุณตาบอดสีหรือมีความยากลำบากในการอ่านเนื้อหา
- **ทางลัดการเข้าใช้งาน:** ตั้งค่าให้เครื่องเปิดใช้งาน TalkBack เมื่อคุณกดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัสค้างที่หน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- **ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด:**
 - **เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ:** เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด สัมผัส 
 - **อัตราการพูด:** เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
 - **ฟังตัวอย่าง:** ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
- **โมโนดิจิตอล:** เปิดใช้งานเสียงระบบโมโนเมื่อฟังเสียงด้วยหูฟังข้างเดียว
- **ปิดเสียงทั้งหมด:** ปิดเสียงทั้งหมดจากเครื่อง
- **เมนูช่วยเหลือ:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงไอคอนทางลัดการช่วยเหลือที่ช่วยให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันที่รองรับโดยปุ่มภายนอกหรือคุณสมบัติบนแผงการแจ้งเตือน และคุณยังสามารถแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดได้
- **ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง:** ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก

ภาษา

เลือกภาษาแสดงผลสำหรับเมนูและแอปพลิเคชันทั้งหมด

พื้นฐาน

เลือกชนิดแป้นพิมพ์พื้นฐานสำหรับการป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์ Samsung

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส 



ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

- **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน:** เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **ตัวเลขและสัญลักษณ์:** เปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์
- **ข้อความล่องหน:** เปิดใช้งานโหมดข้อความล่องหนเพื่อคาดเดาคำจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะนำคำ และคุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าการคาดเดาคำเองได้
- **การเปลี่ยนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องแก้ไขคำสะกดผิดหรือคำที่ไม่สมบูรณ์โดยการสัมผัสแป้นเว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรคตอน
- **ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.) เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **ปรับระยะห่างอัตโนมัติ:** ตั้งค่าเครื่องให้แทรกเว้นวรรคอัตโนมัติระหว่างคำ
- **วรรคตอนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่แป้นเว้นวรรค
- **ไม่มี:** ตั้งค่าให้เครื่องปิดการใช้งานการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
- **อินพุตต่อเนื่อง:** ตั้งค่าให้กรอกข้อความไปยังเครื่องโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
- **การควบคุมเคอร์เซอร์:** เปิดใช้งานคุณสมบัติการนำทางแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้นพิมพ์
- **เสียง:** ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
- **ตัวอย่างตัวอักษร:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
- **การฝึกใช้งาน:** เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้สำหรับการใช้งานแป้นพิมพ์ซัมซุง
- **ตั้งค่าใหม่:** ตั้งค่าใหม่สำหรับแป้นพิมพ์ซัมซุง

Google พิมพ์ด้วยเสียง

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง สัมผัส 

- **เลือกภาษาป้อนข้อมูล:** เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม:** ตั้งค่าไม่ให้เครื่องรู้จักคำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการป้อนด้วยเสียง
- **การจดจำเสียงแบบออฟไลน์:** ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์

การรับรู้เสียง


เลือกเครื่องมือจำแนกเสียง



คุณสมบัตินี้จะปรากฏเมื่อคุณใช้งานการจำแนกเสียง

ค้นหา ด้วยเสียง


สำหรับการรู้จำเสียงของซัมซุง ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- **Language:** เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- **เปิดด้วยปุ่มหน้าหลัก:** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้น **S Voice** โดยการสัมผัส  สองครั้ง
- **Use location data:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานข้อมูลตำแหน่งเพื่อผลการค้นหาด้วยเสียง
- **Hide offensive words:** ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- **Help:** เข้าถึงข้อมูลวิธีใช้สำหรับคุณสมบัติ **S Voice**
- **About:** ดูข้อมูลเวอร์ชัน
- **Wake up command:** ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการจำแนกเสียงด้วยการพูดคำสั่งปลุกขณะใช้งาน **S Voice**
- **Check missed events:** ตั้งค่าให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้รับเมื่อเริ่มต้น **S Voice** โดยการกดปุ่มเฮดเซต
- **Home address:** ใส่ที่อยู่บ้านเพื่อใช้งานข้อมูลตำแหน่งผ่านคุณสมบัติส่งงานด้วยเสียง
- **Log in to Facebook:** ใส่ข้อมูลบัญชี Facebook ของคุณเพื่อใช้ Facebook ด้วย **S Voice**
- **Log in to Twitter:** ใส่ข้อมูลบัญชี Twitter ของคุณเพื่อใช้ Twitter ด้วย **S Voice**

สำหรับการรู้จำเสียงด้วย Google ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้

- **ภาษา:** เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- **เอาต์พุตเสียงพูด:** ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระทำปัจจุบัน
- **บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม:** ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- **การจดจำเสียงแบบออฟไลน์:** ดาวโหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาเพื่อการป้อนข้อมูลด้วยเสียงพูดแบบออฟไลน์
- **ชุดหูฟังบลูทูธ:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการค้นหาด้วยเสียงผ่านแฮดเซตบลูทูธ เมื่อเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธอยู่กับเครื่อง

ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด

- **เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ:** เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด สัมผัส 
- **อัตราการพูด:** เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **ฟังตัวอย่าง:** ฟังเสียงอ่านข้อความตัวอย่าง

ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

การเคลื่อนไหว

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ

- **เอียงเพื่อซูม:** ตั้งค่าให้เครื่องซูมเข้าหรือออกขณะดูภาพใน แกลเลอรี หรือท่องหน้าเว็บ เมื่อคุณใช้นิ้วมือสัมผัสค้างไว้ที่จุดสองจุด แล้วเอียงอุปกรณ์ไปด้านหลังและด้านหน้า
- **แพนเพื่อย้ายไอคอน:** ตั้งค่าให้ย้ายรายการไปยังหน้าอื่น เมื่อคุณสัมผัสรายการค้างไว้ แล้วเลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา
- **แพนเพื่อดูรูป:** ตั้งค่าให้เลื่อนดูภาพโดยการเลื่อนอุปกรณ์ไปในทิศทางใดๆ ขณะที่ภาพถูกซูมเข้าอยู่
- **การตั้งค่าความเร็ว:** ปรับค่าความเร็วการตอบสนองสำหรับการแต่ละเคลื่อนที่
- **เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว:** ดูการสอนใช้งานสำหรับการเคลื่อนที่เพื่อควบคุมต่างๆ

- ใช้ฝ่ามือปิดเพื่อจับภาพ: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพของหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ
- ใช้ฝ่ามือแตะเพื่อปิด/พักเสียง: ตั้งค่าให้พักหรือปิดเสียงการเล่นมีเดีย เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอด้วยฝ่ามือ
- เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวด้วยมือ: ดูการสอนใช้งานสำหรับการเคลื่อนไหวด้วยมือเพื่อควบคุม

ควบคุมด้วยเสียง

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมทางเลือกโดยคำสั่งเสียง

แอคเคาท์

เพิ่มแอคเคาท์

เพิ่มเพิ่มแอคเคาท์อีเมลหรือ SNS

Cloud

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับแอคเคาท์ซิมซิงหรือ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox

แบ็กอัปและรีเซ็ท

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

- แบ็กอัปข้อมูลส่วนตัว: ตั้งค่าให้เครื่องสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- แบ็กอัปบัญชีผู้ใช้: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ
- คืนค่าอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันเมื่อมีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่อุปกรณ์อีกครั้ง
- ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

เพิ่มเติม

บริการระบุตำแหน่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลตำแหน่ง

- **เข้าถึงตำแหน่งของฉัน:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้แอปพลิเคชันใช้งานข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันของคุณ
- **ใช้ดาวเทียม GPS:** ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบัน
- **ใช้เครือข่ายไร้สาย:** ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้เก็บข้อมูลตำแหน่งหรือพิจารณาหาตำแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่านเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- **สถานที่ส่วนตัว:** ตั้งค่าโปรไฟล์ที่จะใช้งานสำหรับตำแหน่งเฉพาะใดๆ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธ เพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่อง

- **เข้ารหัสอุปกรณ์:** ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิดเครื่อง



ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

- **เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก:** ตั้งค่าให้เครื่องเข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจำ



หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนทำการล้างการตั้งค่าเครื่อง

- **ทำรหัสผ่านให้มองเห็นได้:** ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน

- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์:** ผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์กำหนดนโยบายใหม่เพื่อใช้กับเครื่องของคุณได้
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** เลือกเพื่อให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาใดๆ ก็ได้ หากไม่ได้เลือกไว้ จะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก **Play สโตร์** เท่านั้น
- **ตรวจสอบแอป:** ตั้งค่าตัวเลือกนี้เพื่ออนุญาตให้ Google ตรวจสอบแอปพลิเคชันว่ามีพฤติกรรมอันตรายหรือไม่ก่อนการติดตั้ง
- **ชนิดที่จัดเก็บ:** ตั้งค่าชนิดที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลประจำตัว
- **ใบรับรองที่เชื่อถือได้:** ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆ
- **ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง:** ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
- **ลบหนังสือรับรอง:** ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่านโยบายใหม่

การจัดการแอปพลิเคชัน

ดูและจัดการแอปพลิเคชันในเครื่องของคุณ

แบตเตอรี่

ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ

พลังงาน

เปลี่ยนการตั้งค่าพลังงาน

- **ปิดเครื่องอัตโนมัติ:** ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะปิดเครื่อง
- **โหมดประหยัดพลังงาน:** เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
- **เปิดเครื่องอย่างรวดเร็ว:** การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้จะทำให้เครื่องเริ่มต้นการทำงานอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมงถัดไป

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องและการ์ดความจำ หรือฟอร์แมตการ์ดความจำ



การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจำอย่างถาวร



ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันพื้นฐานจะใช้งานส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัปเดตอุปกรณ์

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่



หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- ตั้งค่าวันที่: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- ตั้งเวลา: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- เลือกไทม์โซน: เลือกโซนเวลาบ้าน
- ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง
- เลือกรูปแบบวันที่: เลือกรูปแบบวันที่

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์และอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์

การตั้งค่า Google

ใช้งานแอปพลิเคชันนี้เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google

สัมผัส การตั้งค่า Google ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน

ภาคผนวก

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้



ดวงตาของเป้าหมายมีสีแดง

ตาแดงเกิดเมื่อดวงตาของเป้าหมายสะท้อนแสงจากแฟลชกล้องถ่ายรูป
ตั้งค่าทางเลือกแฟลชเป็น ตาแดง หรือ แก้ไขตาแดง (หน้า 83)



ภาพถ่ายมีจุดฝุ่น

หากมีละอองฝุ่นอยู่ในอากาศ คุณอาจถ่ายภาพติดฝุ่นเหล่านั้นเมื่อคุณใช้แฟลช

- ปิดแฟลชหรือหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพในสถานที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง
- ปรับค่าความไวแสง ISO (หน้า 78)



ภาพถ่ายเบลอ

ภาพเบลอสามารถเกิดขึ้นได้หากคุณถ่ายภาพในสภาพแสงน้อย หรือถืออุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้อง

- กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้เป้าหมายอยู่ในโฟกัส
- ตั้งค่าทางเลือกระบบกันสั่น
- ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันอุปกรณ์สั่น



ภาพถ่ายเบลอเมื่อถ่ายกลางคืน

เมื่อกำลังพยายามรับแสงเข้ามามากขึ้น ความเร็วชัตเตอร์จะช้าลง ซึ่งอาจทำให้การถือกล้องถ่ายรูปให้อยู่หนึ่งเป็นระยะเวลานานเพียงพอที่จะถ่ายภาพที่ชัดเป็นเรื่องยาก และอาจทำให้อุปกรณ์สั่น

- ตั้งค่า กลางคืน ในโหมดอัจฉริยะ
- เปิดแฟลช (หน้า 83)
- ปรับค่าความไวแสง ISO (หน้า 78)
- ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันอุปกรณ์สั่น



เป้าหมายมืดเกินไปเนื่องจากแสงฉากหลัง

เมื่อแหล่งกำเนิดแสงอยู่ด้านหลังเป้าหมาย หรือเมื่อมีความแตกต่างกันมากระหว่างบริเวณมืดและสว่าง อาจทำให้เป้าหมายมืดเกินไป

- หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพย้อนแสงอาทิตย์
- ตั้งค่าทางเลือกแฟลชเป็น ใช้ตลอด (หน้า 83)
- ปรับค่ารับแสง (หน้า 77)
- ตั้งค่าการวัดแสงเป็น เฉพาะจุด หากเป้าหมายอยู่กึ่งกลางของฉาก

เมื่อคุณไม่สามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอ

- ที่จัดเก็บข้อมูลของคุณอาจเต็ม ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็น หรือใส่การ์ดความจำใหม่
- พอร์แททการ์ดความจำ
- การ์ดความจำอาจบกพร่อง ซื้อการ์ดใหม่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเปิดอยู่
- ชาร์จแบตเตอรี่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่แล้ว (หน้า 21)

เมื่อแฟลชไม่ทำงาน

- ทางเลือกแฟลชอาจถูกตั้งค่าเป็น ปิด (หน้า 83)
- แฟลชจะถูกปิดการใช้งานในบางโหมด

เมื่อมีการยิงแฟลชโดยไม่คาดหมาย

อาจมีการยิงแฟลชโดยไม่คาดหมายเนื่องจากไฟฟ้าสถิต อุปกรณ์อาจไม่ได้ทำงานผิดปกติ

เมื่อสีในภาพไม่ตรงกับความจริง

เลือกทางเลือกลักษณะแสงขาวที่เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดแสง (หน้า 79)

เมื่อภาพถ่ายสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป

- ปิดหรือเปิดแฟลช (หน้า 83)
- ปรับค่าความไวแสง ISO (หน้า 78)
- ปรับค่ารับแสง (หน้า 77)

กระบอกเลนส์ไม่หดยกลับแม้ว่าจะปิดเครื่องแล้ว

เมื่อคุณปิดเครื่องขณะที่กำลังจับกระบอกเลนส์ กระบอกเลนส์อาจไม่สามารถหดยกลับเข้าไปยังตัวเครื่องได้ หากเกิดกรณีดังกล่าว อย่าฝืนให้เลนส์หดเข้าไปยังตัวเครื่อง นำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการซัมซุงใกล้บ้านท่าน

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องจะสอบถามให้คุณกรอกรหัสผ่าน

เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง

เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

- เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ก่อนเปิดเครื่อง
- อาจใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่สัมผัสหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟต์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดปกติร้ายแรง

หากเครื่องของคุณค้างหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอปพลิเคชัน หรือใส่แบตเตอรี่ใหม่ และเริ่มต้นการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ ประมาณ 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ที่หน้าจอแอปพลิเคชัน สัมผัส การตั้งค่า → แอคเคาท์ → แบ็คอัพและรีเซ็ต → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลงทั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศภายในของเครื่อง

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
- ถ้าวางหัวของแบตเตอรี่สกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือเครื่องอาจดับ เช็ดหัวสัมผัสสีทองและลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำแบตเตอรี่ไปถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้บางแอปพลิเคชัน เช่นเกมหรืออินเทอร์เน็ต
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องของคุณร้อนเมื่อสัมผัส

เมื่อคุณใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอปพลิเคชันในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะดำเนินการแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- เริ่มการทำงานของเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าในภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้

- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มสำหรับเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณรองรับชนิดไฟล์นั้น
- เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวิดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวิดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เช่นเสียงเรียกเข้า วิดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำงานเป็นปกติ

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่นภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi เพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

การใช้งานหรือการจัดเก็บเครื่อง

สถานที่ที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานหรือจัดเก็บเครื่อง

- หลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องของคุณสัมผัสกับอุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก
- หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องของคุณในที่ที่มีความชื้นสูง หรือที่ที่ความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงมาก
- หลีกเลี่ยงการนำเครื่องไปสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง และการจัดเก็บในบริเวณที่ร้อนและมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ในรถยนต์ระหว่างช่วงฤดูร้อน
- ป้องกันไม่ให้เครื่องของคุณและหน้าจอลูกกระแทก จัดการอย่างรุนแรง สั่นสะเทือนมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายร้ายแรง
- หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือการจัดเก็บเครื่องของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือความชื้นสูง หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่วนประกอบที่เคลื่อนที่และส่วนประกอบภายในเสียหาย
- ห้ามใช้เครื่องของคุณใกล้กับเชื้อเพลิง วัตถุติดไฟ หรือสารเคมีไวไฟ ห้ามจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่องหรืออุปกรณ์เสริม
- ห้ามจัดเก็บเครื่องใกล้กับลูกเหม็น

การใช้งานบนชายหาดหรือชายฝั่ง

- ป้องกันไม่ให้เครื่องของคุณถูกทรายหรือดินเมื่อคุณใช้งานบนชายหาดหรือบริเวณที่คล้ายกัน
- อุปกรณ์ของคุณไม่กันน้ำ ห้ามจับแบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ หรือการ์ดความจำขณะมือเปียก การใช้งานเครื่องขณะมือเปียกอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหาย

การจัดเก็บเป็นระยะเวลายาวนาน

- เมื่อคุณจัดเก็บเครื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ให้นำเครื่องไว้ในหีบห่อที่ปิดมิดชิดพร้อมสารดูดความชื้น เช่น ซิลิกาเจล
- เมื่อเวลาผ่านไป แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งานจะคายประจุไฟฟ้า และจะต้องได้รับการชาร์จใหม่ก่อนนำมาใช้งาน
- วันที่และเวลาปัจจุบันอาจถูกกำหนดค่าเริ่มต้นใหม่เมื่อเปิดเครื่องหลังจากที่แยกตัวเครื่องและแบตเตอรี่ออกจากกันเป็นระยะเวลานาน

ใช้ข้อควรระวังเมื่อใช้งานเครื่องในสภาวะแวดล้อมที่ความชื้นสูง

เมื่อเคลื่อนย้ายเครื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เย็นไปยังที่อบอุ่น อาจเกิดการควบแน่นของไอน้ำที่เลนส์หรือส่วนประกอบภายในเครื่อง ในกรณีดังกล่าว ให้ปิดเครื่องและรอเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ถ้าหากเกิดการควบแน่นของไอน้ำที่การัดความจำให้นำการัดความจำออกจากเครื่องแล้วรอจนกว่าความชื้นจะระเหยออกไปทั้งหมดก่อนใส่การัดเข้าไปใหม่

ข้อควรระวังอื่นๆ

- อย่าแกว่งเครื่องด้วยสายรัดข้อมือ เนื่องจากอาจทำให้คุณบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องเสียหายได้
- ห้ามระบายสีที่ตัวเครื่อง เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันส่วนประกอบที่เคลื่อนที่ และทำให้การทำงานไม่ปกติ
- ปิดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- เครื่องของคุณประกอบด้วยส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์ไปกระทบกระแทก
- ป้องกันไม่ให้จอแสดงผลถูกแรงกระทำภายนอกโดยเก็บไว้ในปลอกหุ้มเมื่อไม่ได้ใช้งาน ป้องกันไม่ให้เครื่องเป็นรอยขีดข่วนโดยการนำไว้ห่างจากทราย วัตถุแหลมคม หรือเศษเหรียญ
- อย่าใช้งานเครื่องหากหน้าจอจางหรือแตก แก้วหรืออะคริลิกที่แตกอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่มือและใบหน้าของคุณ นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม
- อย่าวางเครื่อง แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมไว้ใกล้ วางด้านบน หรือวางไว้ในอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรถยนต์ อาจทำให้เครื่องเหล่านี้มีรูปร่างบิดเบี้ยว และทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้
- ห้ามนำเลนส์ไปสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ตัวรับแสงมีสีผิดเพี้ยน และทำให้ทำงานผิดปกติได้
- ป้องกันไม่ให้เลนส์มีรอยนิ้วมือและรอยขีดข่วน ทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้าเช็ดเลนส์ที่นุ่ม สะอาด และปราศจากขุย
- เครื่องอาจปิดตัวลงถ้าหากมีการกระทบกระเทือนจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรัดความจำ ปิดเครื่องเพื่อใช้งานอีกครั้ง

- ขณะที่คุณใช้งานเครื่อง เครื่องจะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
- เมื่อคุณใช้งานเครื่องในอุณหภูมิต่ำ อาจใช้เวลาเปิดเครื่องนานขึ้น หรือสีของหน้าจออาจเปลี่ยนแปลงชั่วคราว หรืออาจมีภาพค้าง กรณีเหล่านี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ และจะแก้ไขได้เองเมื่อเครื่องกลับสู่อุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้น
- สีหรือโลหะด้านนอกตัวเครื่องอาจทำให้ระคายเคือง คันตามผิวหนัง เป็นผื่น หรือพุพองในคนที่มีผิวหนังแพ้ง่าย ถ้าหากคุณพบอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้งานเครื่องทันทีและปรึกษาแพทย์
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่อง ช่องเสียบ หรือจุดเชื่อมต่อของตัวเครื่อง ความเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องจะไม่ครอบคลุมโดยการรับประกันของคุณ
- ห้ามให้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำเนินการซ่อมแซมหรือพยายามซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง ความเสียหายจากการซ่อมแซมที่ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะไม่ครอบคลุมโดยการรับประกันของคุณ
- อย่าถอดประกอบหรือเจาะเบตเตอรี่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้
- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- ทำความสะอาดขั้วเบตเตอรี่ด้วยก้อนสำลีหรือผ้า
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้สีของอุปกรณ์เปลี่ยนไปหรือทำให้ด้านนอกอุปกรณ์สึกกร่อน หรืออาจทำให้เกิดไฟดูดหรือเพลิงไหม้ได้
- หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ

ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้งานการ์ดความจำ

- หลีกเลี่ยงการนำการ์ดความจำไปสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก (ต่ำกว่า 0 °C หรือสูงกว่า 40 °C) อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไปอาจทำให้การ์ดความจำทำงานผิดปกติ
- ใส่การ์ดความจำในทิศทางที่ถูกต้อง การใส่การ์ดความจำผิดทิศทางอาจทำให้เครื่องและการ์ดความจำของคุณเสียหาย
- ห้ามใช้การ์ดความจำที่ถูกฟอร์แมตโดยอุปกรณ์อื่นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำอีกครั้งด้วยเครื่องนี้
- ปิดเครื่องเมื่อคุณใส่หรือถอดการ์ดความจำ

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่เครื่องกำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือเครื่อง
- เมื่อการ์ดความจำหมดอายุการใช้งาน คุณจะไม่สามารถจัดเก็บรูปภาพเพิ่มเติมในการ์ดได้อีก ใช้การ์ดความจำใหม่
- ห้ามหักงอ ทำร่วงหล่น หรือนำการ์ดความจำไปกระทบหรือถูกแรงดันอย่างรุนแรง
- หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือการจัดเก็บการ์ดความจำใกล้กับสนามแม่เหล็กแรงสูง
- หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือการจัดเก็บการ์ดความจำในบริเวณที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง หรือมีสารกัดกร่อน
- ไม่ควรแตะหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
- ป้องกันไม่ให้อายุการ์ดความจำสัมผัสกับของเหลว ฝุ่น หรือวัสดุแปลกปลอม ถ้าหากการ์ดความจำสกปรก ให้เช็ดการ์ดความจำด้วยผ้าอ่อนนุ่มก่อนใส่การ์ดความจำเข้าไปยังเครื่อง
- ห้ามปล่อยให้ของเหลว ดิน หรือวัสดุแปลกปลอมสัมผัสกับการ์ดความจำหรือช่องเสียบการ์ดความจำ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้การ์ดความจำหรือเครื่องทำงานผิดปกติ
- เมื่อคุณจับการ์ดความจำ ใช้ซองหุ้มเพื่อป้องกันการ์ดไม่ให้ถูกประจุไฟฟ้าสถิต
- ถ่ายโอนข้อมูลที่สำคัญไปยังสื่อบันทึกอื่น เช่นฮาร์ดดิสก์ ซีดี หรือดีวีดี
- เมื่อคุณใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน การ์ดความจำอาจอุ่นขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งปกติ และไม่ใช่สิ่งบ่งชี้การทำงานผิดปกติ
- ใช้การ์ดความจำที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน



ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

เกี่ยวกับแบตเตอรี่

ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น



อาจเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ถ้าหากจัดการแบตเตอรี่อย่างไม่ระวังหรือไม่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการจัดการแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง:

- แบตเตอรี่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้ถ้าหากจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ถ้าคุณสังเกตเห็นรูปร่างผิดปกติ รอยแตก หรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ ที่แบตเตอรี่ ให้หยุดการใช้งานแบตเตอรี่ทันทีและติดต่อผู้ผลิตของคุณ
- ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่แท้ที่แนะนำโดยผู้ผลิต และชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีการดังที่บรรยายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น
- ห้ามนำแบตเตอรี่ไปใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนหรือนำไปสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ร้อนเกินไป เช่น ภายในรถยนต์ที่ปิดในช่วงฤดูร้อน
- ห้ามนำแบตเตอรี่ไปใส่ในเตาไมโครเวฟ
- หลีกเลี่ยงการจัดเก็บหรือใช้งานแบตเตอรี่ในที่ร้อนและชื้น เช่น ในสปาหรือห้องอาบน้ำ
- ห้ามวางเครื่องไวบนพื้นผิวที่ติดไฟ เช่น เครื่องนอน พรม หรือผ้าห่มไฟฟ้า เป็นระยะเวลานาน
- เมื่อเปิดเครื่อง ห้ามนำเครื่องไปไว้ในที่แคบเป็นระยะเวลานาน
- ห้ามปล่อยให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ เช่น สร้อยคอ เหรียญ กุญแจ หรือนาฬิกา
- ใช้แบตเตอรี่สำรองแบบลิเทียมไอออนของแท้ที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
- ห้ามแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ หรือเจาะรูด้วยวัตถุแหลมคม
- หลีกเลี่ยงการนำแบตเตอรี่ไปสัมผัสถูกความดันสูงหรือแรงกระแทก
- หลีกเลี่ยงการนำแบตเตอรี่ไปถูกกระแทกรุนแรง เช่น การโยนลงมาจากที่สูง
- ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิ 60 °C ขึ้นไป
- ไม่ควรให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความชื้นหรือของเหลว
- ไม่ควรให้แบตเตอรี่สัมผัสถูกความร้อนสูงเกินไปเช่นแสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกันนี้

ข้อแนะนำการกำจัดทิ้ง

- กำจัดทิ้งแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวัง
- ห้ามกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาไฟ
- ข้อบังคับในการกำจัดทิ้งอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศหรือภูมิภาค กำจัดทิ้งแบตเตอรี่โดยปฏิบัติตามกฎข้อบังคับท้องถิ่นและของรัฐ

คำแนะนำในการชาร์จแบตเตอรี่

เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยวิธีการดังที่บรรยายในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น แบตเตอรี่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้ถ้าหากชาร์จอย่างไม่ถูกต้อง

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่

- หลีกเลี่ยงการนำแบตเตอรี่ไปสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก (ต่ำกว่า 0 °C หรือสูงกว่า 40 °C) ความร้อนที่สูงอย่างมากอาจลดความจุการชาร์จแบตเตอรี่ของคุณ
- เมื่อคุณใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน บริเวณรอบแบตเตอรี่อาจอุ่นขึ้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องตามปกติ
- ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้
- ในอุณหภูมิต่ำกว่า 0 °C ความจุแบตเตอรี่และอายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจลดลง
- ความจำของแบตเตอรี่อาจลดลงในอุณหภูมิต่ำ แต่จะกลับเป็นปกติในอุณหภูมิที่อุ่นขึ้น
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องเมื่อต้องการจัดเก็บเป็นระยะเวลานาน แบตเตอรี่ที่ใส่อยู่อาจรั่วไหลหรือถูกกักต้อนเมื่อเวลาผ่านไป และอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเครื่องของคุณ การจัดเก็บเครื่องเป็นระยะเวลานานโดยที่ใส่แบตเตอรี่อยู่จะทำให้แบตเตอรี่คายประจุ คุณอาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดเกลี้ยงได้อีก
- เมื่อคุณไม่ใช่เครื่องเป็นระยะเวลานาน (3 เดือนขึ้นไป) ตรวจสอบแบตเตอรี่และชาร์จใหม่อย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุอย่างต่อเนื่อง ความจุและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลง ซึ่งอาจทำให้มีการทำงานผิดปกติ ไฟไหม้ หรือระเบิดได้
- ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดในคู่มือนี้เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด ความเสียหายหรือประสิทธิภาพที่ลดลงเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและการรับประกันโดยผู้ผลิตสิ้นสุดลง
- อุปกรณ์ของคุณอาจเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ชิ้นส่วนและการซ่อมแซมบางส่วนได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับการคุ้มครองด้วย

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่

ปกป้องแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และการวัดความจำไม่ให้เกิดความเสียหาย

ป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างขั้วไฟฟ้า + และ - และนำไปสู่ความเสียหายของแบตเตอรี่แบบชั่วคราวหรือถาวร และอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

- ถ้าแบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้า ให้ดูว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้องหรือไม่
- ถ้าเครื่องไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จจนเต็ม ปิดเครื่องก่อนการชาร์จแบตเตอรี่
- ห้ามใช้เครื่องมือของคุณกำลังชาร์จแบตเตอรี่ การกระแทกดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้
- ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อตได้
- ให้แบตเตอรี่ได้รับการชาร์จอย่างน้อย 10 นาที ก่อนเปิดเครื่อง
- ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกขณะที่แบตเตอรี่หมดเกลี้ยง การใช้ฟังก์ชันที่ใช้พลังงานสูงจะทำให้เครื่องดับ เพื่อใช้เครื่องอย่างเป็นปกติ ให้ชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- การใช้งานแฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะทำให้แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- การชาร์จแบตเตอรี่เกินขนาดอาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลง หลังจากการชาร์จเสร็จสิ้น ให้ถอดสายออกจากเครื่องของคุณ
- อย่างอสายหรือทำให้สายไฟ AC เสียหาย

หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- ให้ใช้งานเฉพาะสาย USB ที่ให้มาเท่านั้น
- แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จในกรณีต่อไปนี้
 - เมื่อคุณใช้ฮับ USB
 - อุปกรณ์ USB อื่นเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 - คุณเชื่อมต่อสายเข้ากับพอร์ตที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 - พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการจ่ายไฟตามมาตรฐาน (5V, 500mA)

จัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความระมัดระวัง

- ห้ามกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาไฟเด็ดขาด ปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องที่เมื่อคุณกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
- อย่าวางแบตเตอรี่หรือเครื่องไว้นานบนหรือด้านในอุปกรณ์ที่ให้ความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรือหม้อน้ำรยยนต์ แบตเตอรี่อาจจะระเบิดเมื่อมีความร้อนสูงเกิน


มัลแวร์และไวรัส

เพื่อปกป้องอุปกรณ์ของคุณจากมัลแวร์และไวรัส ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเหล่านี้ การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียข้อมูลที่คุณไม่ได้รับการคุ้มครองโดยบริการการรับประกัน

- อย่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จัก
- อย่าเข้าเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
- ลบข้อความที่น่าสงสัยหรืออีเมลจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก
- กำหนดรหัสผ่านและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ
- ปิดการใช้งานคุณสมบัติไร้สาย เช่น บลูทูธ เมื่อไม่ใช้งาน
- หากอุปกรณ์มีลักษณะการทำงานไม่ปกติ ให้รันโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเพื่อตรวจสอบการติดไวรัส
- รันโปรแกรมแอนตี้ไวรัสในอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะเริ่มต้นแอปพลิเคชันและไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาใหม่
- ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและใช้งานโปรแกรมเป็นประจำเพื่อตรวจสอบการติดไวรัส
- อย่าแก้ไขการตั้งค่าริจิสทรีหรือดัดแปลงระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์และโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของเครื่องของคุณได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ใช้แปรงที่เป่าลมที่เป็นอุปกรณ์ทางเลือกเพื่อกำจัดฝุ่น จากนั้นจึงเช็ดเลนส์อย่างนุ่มนวลด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม หากยังมีฝุ่นหลงเหลืออยู่ ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดเลนส์กับกระดาษเช็ดเลนส์ และเช็ดเลนส์อย่างนุ่มนวล



อย่าใช้แรงกดที่ฝาครอบเลนส์ หรือใช้แปรงที่เป่าลมบนฝาครอบเลนส์



ห้ามใช้เบนซีน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่อง สารละลายเหล่านี้อาจทำให้กล้องเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ทำงานผิดปกติ

เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคหรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

